

注意、

- ・ アップデートは AC アダプタとバッテリーを両方接続して下さい。
- ・ USB ケーブル、HDMI ケーブル、コンポーネントケーブル、A/V OUT ケーブルは取外して下さい。
- ・ アップデート中は絶対に電源を切らないで下さい。
- ・ アップデート時間は約3分です。
- ・ アップデートを行った後にカメラ設定リセットを実施して下さい。

■準備 (SD/SDHC メモリーカードへファームウェアをコピーします)

注意：収録用の SDHC メモリーカードは使用しないで下さい。使用する場合は一度本体でフォーマットしてから使用してください。


- (1) ダウンロードサイトからアップデートするファイルを PC へダウンロードします。ダウンロードしたファイルは Zip ファイルですので PC にて解凍して下さい。(ファイルをダブルクリックすると自己解凍します。)
- (2) SD/SDHC メモリーカードを PC に装着し SD/SDHC メモリーカード内にファイルが無い事を確認して下さい。もしもファイルがある場合は全て削除して下さい。
- (3) 解凍したアップデートファイルを SD/SDHC メモリーカードにコピーします。SD カード内のディレクトリが下記のようにになっている事を確認して下さい。

[¥PRIVATE¥JVC¥GY-HM620](#) (GY-HM660 の場合は、[¥PRIVATE¥JVC¥GY-HM660](#))

■アップデート方法


- (1) POWER スイッチが OFF になっていることを確認し、[FOCUS PUSH AUTO] と [サイド MENU/THUMB] ボタンを押しながら POWER スイッチを ON にします。LCD に現在のファームウェアのバージョンが表示されます。

LCD 画面



- (2) SD/SDHC メモリーカードスロット B に SD/SDHC メモリーカードを挿入します。(スロット A ではアップデートできません。)
- (3) SD/SDHC メモリーカードを挿入すると、自動的にアップデートがスタートします。アップデート中は LCD にプログレスバーが表示されます。また、SLOT A LED は消灯、SLOT B LED は不定期に赤色点滅します。

LCD 画面



- (4) アップデートが終了すると、LCD に "Complete" と表示されます。(アップデート時間は約3分です) SLOT A LED と SLOT B LED がゆっくりと同時に緑色点滅します。

LCD 画面




- (5) SD/SDHC メモリーカードを抜いて下さい。
- (6) これでアップデートは終了です。
AC アダプタとバッテリーを外し、電源を入れなおしてください。

■アップデートが実行できない場合

何らかの原因でアップデートが実行できない場合、上記 (5) で LCD に “Update can't be Executed !” と表示されます。
SLOT A LED と SLOT B LED が交互に点滅します。

LCD 画面




この場合、アップデートファイルが対象機種のものであるかどうかを確認して下さい。

■アップデートエラー

何らかの原因でアップデートが正常にできなかった場合 (5) で LCD に “Update Error !” と表示されます。
SLOT A LED と SLOT B LED が交互に点滅します。

LCD 画面



この場合、機器の故障が考えられますので、サービスセンターへお問い合わせ下さい。