



タイマースケジュール設定ソフトウェア (PA-DT600 設定用)  
デジタルボイスファイル設定ソフトウェア (PA-DR600 設定用)  
デジタルミュージックマシン設定ソフトウェア (PA-DA300 設定用)  
デジタルミュージックマシン設定ソフトウェア (PA-DA600 設定用)

---

型  
名

**PA-ZS600T**  
**PA-ZS600R**  
**PA-ZS300A**  
**PA-ZS600A**

**インストールガイド**  
(Windows 7,  
Windows 8.1,  
Windows 10 版)

# もくじ

## はじめに

パソコン動作環境.....3  
    使用可能なパソコン.....3

## インストール／アンインストール

インストール手順.....4  
    USB ドライバーのインストール手順.....4  
    設定ソフトウェアのインストール.....10  
アンインストール手順.....13

## 設定ソフトウェアの起動

設定ソフトウェアを起動する .....17

### このインストールガイドの見かた

#### ■本文中の記号の見かた

**ご注意：** 操作上の注意が書かれています。

**メモ：** 機能や使用上の制限など、参考になる内容が書かれています。

 参考ページや参照項目を示しています。

#### ■本書の記載内容について

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部、または全部を弊社に無断で転載、複製などを行うことは禁じられています。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標、または登録商標です。本書では ™、®、© などのマークは省略してあります。
- 本書に記載されたデザイン、仕様、その他の内容については、改善のため予告なく変更することがあります。
- 本書では PA-ZS600T タイマースケジュール設定ソフトウェアを画面例として記載しています。

## パソコン動作環境

設定ソフトウェアは、以下のようなパソコン環境での動作確認を行なっております。最新の動作環境については最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

本書では、各設定ソフトウェアを以下のように記載します。

- PA-ZS600T タイマースケジュール設定ソフトウェア : ZS600T 設定ソフト
- PA-ZS600R デジタルボイスファイル設定ソフトウェア : ZS600R 設定ソフト
- PA-ZS300A デジタルミュージックマシン設定ソフトウェア : ZS300A 設定ソフト
- PA-ZS600A デジタルミュージックマシン設定ソフトウェア : ZS600A 設定ソフト

メモ：

- 各設定ソフトウェアの Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 へのインストールと起動方法に関しては本書をご覧ください。
- 設定ソフトウェアの使用方法については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。

## 使用可能なパソコン

項目	仕様
OS	<ul style="list-style-type: none"><li>Windows 7 Home Premium Service Pack 1</li><li>Windows 7 Professional Service Pack 1</li><li>Windows 8.1 Update</li><li>Windows 8.1 Pro Update</li><li>Windows 10 Home</li><li>Windows 10 Pro</li></ul> ※各 OS は日本語版のみの対応です。また、32/64 ビットの両方に対応しています。
CPU、メモリ	各 OS のシステム要件を満たすこと
ディスプレイ	1024 × 768 ドット以上
HDD	設定ソフトウェアのインストールに 50 MB 以上の空き容量が必要
インターフェース	USB 準拠のシリアルインターフェース

メモ：

- コントロールパネルのデスクトップのカスタマイズのディスプレイの設定、または、設定のディスプレイのカスタマイズの設定で、テキストやその他の項目のサイズの拡大率が大きくなっている場合は、設定ソフトウェアの項目が画面に収まらなくなることがあります。その場合は、設定ソフトウェアの項目が画面に収まるように、拡大率を下げてください。
- パソコンの仕様は、設定ソフトウェアを快適にお使いいただくための目安であり、動作の保証をするものではありません。動作環境条件を満たしているパソコンをお使いでも、お客様の使用状況によっては快適にお使いいただけない場合があります。

# インストール手順

USB ドライバーおよび設定ソフトウェアのインストールやアンインストールを行うときは、管理者権限を持つユーザーでパソコンにログインします。

管理者権限やユーザーアカウントの設定については、お使いの OS のヘルプを参照してください。

メモ：


- 設定ソフトウェアを Guest アカウントで使用する場合は、「設定ソフトウェアのインストール」の「5 インストールするフォルダーを選択する」(11 ページ)で、インストールするフォルダーを必ず変更してください。

## USB ドライバーのインストール手順


### 1 パソコンと本体を接続する

#### ■ Windows 7 の場合

パソコンと本体を USB ケーブルで接続すると、デバイスドライバーをインストールしていない場合に、画面右下に「デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています」が表示されることがあります。この表示が消えるまでお待ちください。



しばらくすると、「デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールされませんでした。」が表示されます。次の「2 デバイスマネージャーを起動する」のステップに進みます。




#### ■ Windows 8.1 または Windows 10 の場合

パソコンと本体を USB ケーブルで接続すると、デバイスドライバーをインストールしていない場合に、タスクバーに下記のようなアイコンが表示されることがあります。この表示が消えるまでお待ちください。

表示が消えたら、次の「2 デバイスマネージャーを起動する」のステップに進みます。




タスクバーのアイコンをクリックすると、下記のような画面が表示されます。この表示が消えるまでお待ちください。



## 2 デバイスマネージャーを起動する


### ■ Windows 7 の場合

スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックして、コントロールパネルを表示します。  
コントロールパネルの表示方法が「カテゴリ」表示の場合は、「ハードウェアとサウンド」をクリックし、「デバイスとプリンター」グループの「デバイスマネージャー」をクリックします。  
コントロールパネルの表示方法が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」表示の場合は、「デバイスマネージャー」をクリックします。




### ■ Windows 8.1 または Windows 10 の場合

[Windows] キーを押しながら [X] キーを押すか、スタートボタンを右クリックして、クイックアクセスメニューを表示し、「デバイスマネージャー」をクリックします。



## 3 ドライバーソフトウェアを更新する

「ほかのデバイス」に表示されている「PA-DT600」を右クリックして、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。




## インストール／アンインストール

メモ：

- 「ほかのデバイス」に「PA-DT600」が表示されない場合は、USB ケーブルをいったん抜いてから差しなおしてください。
- 「ポート (COM と LPT)」に「PA-DT600 USB Driver」と表示されている場合は、USB ドライバーのインストールは必要ありません。
- 表示されるデバイス名は、接続された本体の名称となります。


### 4 検索方法を選択する

「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。



### 5 フォルダーを選択する

[参照] をクリックし、ドライバーソフトウェアのあるフォルダーを指定します。  
「サブフォルダーも検索する」にチェックを付けて、[次へ] をクリックします。




メモ：


- ダウンロードしたファイルを解凍してできたフォルダーにある USB フォルダーを指定してください。

### 6 ドライバーソフトウェアをインストールする

ドライバーソフトウェアのインストールが完了するまで待ちます。



ドライバーソフトウェアをインストール中に Windows セキュリティ画面が表示された場合、[インストール] をクリックしてインストールを続行します。




メモ：

- 「「JVC KENWOOD Corporation」からのソフトウェアを常に信頼する」にチェックを付けると、今後この画面は表示されなくなります。

## 7 ドライバーソフトウェアのインストールを完了する

[閉じる] をクリックします。  
引き続き、ドライバーソフトウェアの更新を行います。




メモ：

- ドライバーソフトウェアをインストール後、パソコンの再起動の要求があった場合は、パソコンの再起動を行なってください。


## 8 ドライバーソフトウェアを更新する

「ほかのデバイス」に表示されている「USB Serial Port」を右クリックして、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。




### 9 検索方法を選択する

「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。




### 10 フォルダーを選択する

「5 フォルダーを選択する」で指定したフォルダーと同じであることを確認して、[次へ] をクリックします。




### 11 ドライバーソフトウェアをインストールする

ドライバーソフトウェアのインストールが完了するまで待ちます。



ドライバーソフトウェアをインストール中に Windows セキュリティ画面が表示された場合、[インストール] をクリックしてインストールを続行します。



メモ：


- 「6 ドライバーソフトウェアをインストールする」で「“JVC KENWOOD Corporation” からのソフトウェアを常に信頼する」にチェックを付けていると、この画面は表示されません。



---


## 12 ドライバーソフトウェアのインストールを完了する

「閉じる」をクリックして、ドライバーソフトウェアのインストールを完了します。



## 13 USB ドライバーが正常にインストールされたか確認する

「ポート (COM と LPT)」に「PA-DT600 USB Driver」と表示されていることを確認してください。




メモ：

- 表示されるデバイス名は、接続された本体の名称となります。
-

## 設定ソフトウェアのインストール

### 1 インストーラーを起動する

ダウンロードしたファイルを解凍してできたフォルダーの中の PA-ZS600T フォルダーにある「PA-ZS600T.exe」をダブルクリックします。



メモ：

- 拡張子「.exe」は設定により表示されない場合があります。
- フォルダー名やファイル名は、インストールする設定ソフトウェアの名称となります。


### 2 このパソコンに変更を加えることを許可する

「ユーザーアカウント制御の設定」により、ユーザーアカウント制御画面が表示される場合がありますので、[はい] をクリックします。




### 3 インストールを開始する

[次へ] をクリックします。



## 4 ソフトウェア使用許諾契約書に同意する

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し、同意できる場合は「はい」をクリックします。




メモ：

- ソフトウェア使用許諾契約書に同意されない場合は、設定ソフトウェアをインストールすることはできません。
- 「いいえ」をクリックするとインストールを中断します。

## 5 インストールするフォルダーを選択する


インストール先のフォルダーを確認し、「次へ」をクリックします。

Guest アカウントで設定ソフトウェアを使用する場合は、「参照」をクリックしてインストールするフォルダーを変更します。



メモ：


- 「キャンセル」をクリックするとインストールを中断します。
- 「参照」をクリックするとインストールするフォルダーを変更できます。  
インストールするフォルダーに、「¥Program Files」または「¥Program Files (x86)」は指定しないでください。
- Guest アカウントで設定ソフトウェアを使用する場合は、「(ドライブ)」 - 「ユーザー」 - 「パブリック」 - 「パブリックのドキュメント」を選択します。このときパスに表示される内容は「(ドライブ名): ¥Users ¥Public ¥Documents」になります。  
また、パブリック下であれば別のフォルダーでも動作可能です。



- Guest アカウントで設定ソフトウェアを実行し、「データの取り込み書き込み」を行う場合は、「C: ローカルディスク」以外を指定してください。リムーバブルドライブも指定できます。

### 6 インストールを完了する

[完了] をクリックして、設定ソフトウェアのインストールを完了します。



# アンインストール手順

## ● コントロールパネルの「プログラムと機能」からアンインストールする

### 1 「プログラムと機能」を表示する

#### ■ Windows 7 の場合

スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックして、コントロールパネルを表示します。

コントロールパネルの表示方法が「カテゴリ」表示の場合は、「プログラム」グループの「プログラムのアンインストール」をクリックします。

コントロールパネルの表示方法が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」表示の場合は、「プログラムと機能」をクリックします。




#### ■ Windows 8.1 または Windows 10 の場合

[Windows] キーを押しながら [X] キーを押すか、スタートボタンを右クリックして、クイックアクセスメニューを表示し、「コントロールパネル」をクリックします。

コントロールパネルの表示方法が「カテゴリ」表示の場合は、「プログラム」グループの「プログラムのアンインストール」をクリックします。


コントロールパネルの表示方法が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」表示の場合は、「プログラムと機能」をクリックします。



## インストール／アンインストール


### 2 インストーラーを起動する

プログラムの一覧から「PA-ZS600T」を選択し、上部の「アンインストールと変更」をクリックするか、右クリックして「アンインストールと変更」をクリックします。




### 3 アンインストールを開始する

[OK] をクリックして、設定ソフトウェアをアンインストールします。



### 4 アンインストールを完了する

[完了] をクリックして、設定ソフトウェアのアンインストールを完了します。




## ● 設定の「アプリと機能」からアンインストールする

Windows 10 では設定の「アプリと機能」からも設定ソフトウェアをアンインストールすることができます。

### 1 「アプリと機能」を表示する

スタートメニューから「設定」をクリックして、設定を表示します。  
「システム」をクリックしてシステムを表示し、「アプリと機能」をクリックします。



### 2 インストーラーを起動する

アプリの一覧から「PA-ZS600T」を選択して、「アンインストール」をクリックします。




メモ：

- 「利用不可」と表示されますが、設定ソフトウェアの使用、インストールまたはアンインストールに問題はありません。


### 3 アンインストールするかどうかを確認する

[アンインストール] をクリックして、アンインストールを続行します。




### 4 このパソコンに変更を加えることを許可する

「ユーザーアカウント制御の設定」により、ユーザーアカウント制御画面が表示される場合がありますので、[はい] をクリックします。




### 5 アンインストールを開始する

[OK] をクリックして、設定ソフトウェアをアンインストールします。



### 6 アンインストールを完了する

[完了] をクリックして、設定ソフトウェアのアンインストールを完了します。






# 設定ソフトウェアを起動する

メモ：

- 使用される設定ソフトウェアの名称を選択してください。


### ■ Windows 7 の場合

デスクトップにある「PA-ZS600T」アイコンをクリックするか、スタートメニューから「すべてのプログラム」－「PA-ZS600T」をクリックします。



### ■ Windows 8.1 の場合

デスクトップにある「PA-ZS600T」アイコンをクリックするか、スタート画面のアプリの一覧から「PA-ZS600T」をクリックします。



### ■ Windows 10 の場合

デスクトップにある「PA-ZS600T」アイコンをクリックするか、スタートメニューから「すべてのアプリ」－「PA-ZS600T」をクリックします。



PA-ZS600T  
PA-ZS600R  
PA-ZS300A  
PA-ZS600A

インストールガイド  
(Windows 7, Windows 8.1 Windows 10 版)

**JVCケンウッド  
カスタマーサポートセンター**

固定電話  0120-2727-87

携帯電話・PHS  0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

**株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム**

〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12