



Sound Coordinator for PS-DM500
(PS-DM500 設定ソフトウェア)

Sound Coordinator for PS-DM700
(PS-DM700 設定ソフトウェア)

型名 **PS-DM500**
PS-DM700

インストールガイド
(Windows 7,
Windows 8.1,
Windows 10 版)

もくじ

はじめに

パソコン動作環境.....	3
使用可能なパソコン.....	3
使用上のご注意.....	3

インストール／アンインストール

インストール手順.....	4
インストールメニューを表示する.....	4
サウンドコーデネーターのインストール.....	5
USB ドライバーのインストール.....	7
アンインストール手順.....	9
コントロールパネルの「プログラムと機能」から アンインストールする.....	9
設定の「アプリと機能」からアンインストールする.....	11

アプリケーションの起動

サウンドコーデネーターを起動する.....	13
ユーザズガイドを起動する.....	13

このインストールガイドの見かた

■本文中の記号の見かた

●**注意**： 操作上の注意が書かれています。

●**メモ**： 機能や使用上の制限など、参考になる内容が書かれています。

■本書の記載内容について

- 本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部、または全部を弊社に無断で転載、複製などを行うことは禁じられています。
- Microsoft、Windows、Microsoft Edge、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標、または登録商標です。本書では ™、®、© などのマークは省略してあります。
- 本書に記載されたデザイン、仕様、その他の内容については、改善のため予告なく変更することがあります。
- 本書で使用している画面は、OS のエディションやバージョンにより異なる場合があります。

パソコン動作環境

PS-DM500 設定ソフトウェア、PS-DM700 設定ソフトウェアは、以下のようなパソコン環境での動作確認を行なっております。最新の動作環境については最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

本書では、PS-DM500 設定ソフトウェア、PS-DM700 設定ソフトウェアをサウンドコーディネーターと記載します。また、PS-DM700 設定ソフトウェアの画面を例として記載します。PS-DM500 設定ソフトウェアも手順は同様です。PS-DM500 をお使いの場合は、「PS-DM700」の部分を「PS-DM500」と読み替えてください。

メモ：

- サウンドコーディネーターのインストールと起動方法に関しては本書をご覧ください。
- サウンドコーディネーターの使用方法については、それぞれのユーザーズガイドをご覧ください。

使用可能なパソコン

項目	仕様
OS	<ul style="list-style-type: none">• Windows 7 Home Premium Service Pack 1• Windows 7 Professional Service Pack 1• Windows 8.1 Update• Windows 8.1 Pro Update• Windows 10 Home• Windows 10 Pro ※各 OS は日本語版のみの対応です。また、32/64 ビットの両方に対応しています。
CPU、メモリ	各 OS で推奨される環境
ディスプレイ	1024 ドット× 768 ドット以上
HDD	アプリケーションをインストールするのに 50 MB 以上の空き容量が必要
インターフェース	USB 準拠のシリアルインターフェース

メモ：

- パソコンの仕様は、アプリケーションを快適にお使いいただくための目安であり、動作の保証をするものではありません。動作環境条件を満たしているパソコンをお使いでも、お客様の使用状況によっては快適にお使いいただけない場合があります。
- Windows 7 または Windows 8.1 のコントロールパネルの「デスクトップのカスタマイズ」の設定、または、Windows 10 の設定の「ディスプレイのカスタマイズ」の設定で、テキストやその他の項目のサイズの拡大率が大きくなっている場合は、アプリケーションの項目が画面内に収まらない場合があります。その場合は、アプリケーションの項目が画面内に収まるように、拡大率を下げてください。

使用上のご注意

■ OS へのログインについて

サウンドコーディネーターのインストールや使用時のユーザーは、管理者権限を持つユーザーで行なってください。

インストール手順

サウンドコーデネーターのインストールやアンインストール、USB ドライバーのインストールを行うときは、管理者権限を持つユーザーでパソコンにログインします。
管理者権限やユーザーアカウントの設定については、Windows のヘルプをご覧ください。

ご注意：

- インストールに使用するブラウザは Microsoft Edge または Internet Explorer を使用してください。


インストールメニューを表示する

■ 添付の CD-ROM を使用する

添付の CD-ROM をパソコンにセットすると、自動的にサウンドコーデネーターのインストールメニューがブラウザで表示されます。

メモ：

- 自動再生の画面がポップアップ表示された場合はポップアップ表示をクリックします。



[rundll32.exe の実行] をクリックします。



- 自動再生の画面が表示されない場合はエクスプローラーを起動して CD-ROM を挿入したドライブを選択し、「menu.html」をダブルクリックするなどして、ブラウザで「menu.html」を表示します。
拡張子「.html」は、PC の設定により表示されない場合があります。
- Internet Explorer をお使いの場合、アクティブコンテンツの許可画面が表示される場合がありますので、[はい] をクリックします。



■ ダウンロードしたファイルを使用する

ダウンロードしたファイルを任意のフォルダーに解凍し、解凍してできたフォルダーの「menu.html」をダブルクリックするなどして、ブラウザで「menu.html」を表示します。

メモ：

- 拡張子「.html」は、PC の設定により表示されない場合があります。


サウンドコーディネーターのインストール

1 Sound Coordinator のインストーラーを起動する

インストールメニューの [Sound Coordinator をインストールする] をクリックします。




ブラウザに下記のようなメッセージが表示されますので、[開く] または [実行] をクリックします。




2 インストールウィザードを開始する

[次へ] をクリックします。



3 インストールを開始する

[次へ] をクリックしてインストールを開始します。



4 インストールが完了するのを待つ

サウンドコーディネーターのインストールが完了するのを待ちます。


メモ：

- 「ユーザーアカウント制御の設定」により、ユーザーアカウント制御画面が表示される場合がありますので、[はい] をクリックします。
- 表示されるファイル名は環境によって異なります。



5 インストールを終了する

しばらくするとインストールが完了しますので、[閉じる] をクリックします。



USB ドライバーのインストール

1 USB ドライバーのインストーラーを起動する

インストールメニューの [USB ドライバーをインストールする] をクリックします。



ブラウザーに下記のようなメッセージが表示されますので、[開く] または [実行] をクリックします。



メモ：


- 「ユーザーアカウント制御の設定」により、ユーザーアカウント制御画面が表示される場合がありますので、[はい] をクリックします。



インストール／アンインストール


2 インストールウィザードを開始する

[次へ] をクリックします。



3 インストールが完了するのを待つ

USB ドライバーのインストールが完了するのを待ちます。




メモ：

- USB ドライバーインストール中に、Windows セキュリティ画面が表示された場合は、[インストール] をクリックしてインストールを続行します。



4 インストールを終了する

しばらくするとインストールが完了しますので、[完了] をクリックします。



アンインストール手順

コントロールパネルの「プログラムと機能」からアンインストールする

1 「プログラムと機能」を表示する

■ Windows 7 の場合

スタートメニューから「コントロールパネル」をクリックして、コントロールパネルを表示します。


コントロールパネルの表示方法が「カテゴリ」表示の場合は、「プログラム」グループの「プログラムのアンインストール」をクリックします。

コントロールパネルの表示方法が「大きいアイコン」または「小さいアイコン」表示の場合は、「プログラムと機能」をクリックします。



■ Windows 8.1 または Windows 10 の場合

[Windows] キーを押しながら [X] キーを押すか、スタートボタンを右クリックして、クイックアクセスメニューを表示し、「プログラムと機能」をクリックします。



2 インストーラーを起動する

プログラムの一覧から「Sound Coordinator PS-DM700」を選択し、リスト上部の「アンインストール」をクリックするか、右クリックして「アンインストール」をクリックします。



3 アンインストールを開始する

「はい」をクリックして、アプリケーションをアンインストールします。



メモ：

- 「ユーザーアカウント制御の設定」により、ユーザーアカウント制御画面が表示される場合がありますので、「はい」をクリックします。
- 表示されるファイル名は環境によって異なります。



3 アンインストールを完了する


しばらくするとアンインストールの進捗画面が消えてアンインストールが完了します。

設定の「アプリと機能」からアンインストールする

Windows 10 では「アプリと機能」からもアプリケーションをアンインストールすることができます。

1 「アプリと機能」を表示する

スタートメニューから「設定」をクリックして、Windows の設定を表示します。「システム」をクリックしてシステムを表示し、「アプリと機能」をクリックします。



2 インストーラーを起動する

アプリの一覧から「Sound Coordinator PS-DM700」を選択して、「アンインストール」をクリックします。




3 アンインストールを開始する

[アンインストール] をクリックして、アンインストールを開始します。



メモ：

- 「ユーザーアカウント制御の設定」により、ユーザーアカウント制御画面が表示される場合がありますので、[はい] をクリックします。
- 表示されるファイル名は環境によって異なります。



4 アンインストールを完了する

しばらくするとアンインストールの進捗画面が消えてアンインストールが完了します。

サウンドコーディネーターを起動する

■ デスクトップから起動する

デスクトップのショートカットアイコン「Sound Coordinator PS-DM700」をダブルクリックします。



■ スタートメニューから起動する

スタートメニューから「Sound Coordinator PS-DM700」 - 「Sound Coordinator PS-DM700」をクリックします。

メモ： _____

- Windows 8.1 をお使いの場合はスタート画面のアプリの一覧から起動します。

ユーザーズガイドを起動する

スタートメニューから「Sound Coordinator PS-DM700」 - 「ユーザーズガイド」をクリックします。

メモ： _____

- Windows 8.1 をお使いの場合はスタート画面のアプリの一覧から起動します。
- Internet Explorer をお使いの場合、ブロックされているコンテンツの許可画面が表示される場合がありますので、[ブロックされているコンテンツを許可] をクリックします。



JVCケンウッド
カスタマーサポートセンター

固定電話  0120-2727-87

携帯電話・PHS  0570-010-114

一部のIP電話など 045-450-8950

FAX 045-450-2308

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12

ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ホームページ <http://www3.jvckenwood.com/>

株式会社 JVCケンウッド・公共産業システム

〒 221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12