- 5.1 VR-A410 ファームウェアアップデート手順
 - ・VR-A410のファームウェアアップデート手順を記載します。
 - ・この作業では設定データは保持されますが、障害発生時の予防措置として作業前に設定データのバックアップをとることをお勧めします。
 設定データのバックアップ(エクスポート)方法については、取扱説明書「本機システム構成のエクスポート」項を参照してください。
 - ・VR-A410 の USB 端子は、フロント(2か所)が USB2.0 用、リア(1か所)が USB3.0 用端子となって います。接続するデバイスの仕様に従って、接続する場所を使い分けてください。

5.1.1 用意するもの及び準備すること

- ・USB フラッシュメモリ → 100 MByte 以上
- ・アップデート用ファームウェア
- ・準備として入手したアップデート用ファームウェア(zipファイル)を解凍し、USBメモリの一番上の階層(ルート)に、ISPフォルダ内の「1BBSeries.bin」ファイルをコピーする。



5.1.2 ファームウェアアップデート作業手順

- (1) VR-A410本体に、ディスプレイ、USBマウス、準備した USBメモリを接続する。
- (2) [Setup]タブ → [システム設定] → [システムコンフィグレーション]から[設定/更新]タブを開き、ファームウェアの[更新]ボタンを押す。

• Prevere • Prevere • Prevere <th>(C) Senar</th> <th></th> <th>i (</th>	(C) Senar		i (
JVC	Proverver Parket P	システムコンフィギュレーション 更新ボタン パージョン アームウェア リカメラモジュール 27.10021.9 脱定 インボート システムリセット 正型江湖時状態	
	JVC		

(3) バージョン確認のダイアログが表示されるので、更新ボタンを押してアップデートを開始する。

review 🛞 Playback	
NR	システムコンフィギュレーション
システム設定	─最 高度設定 設定/更新 マルチモニター
ネットワーク ストレージ	パージョン ファー 夏新
日 ハートウェアテハイス Eマップ管理	IPカメ 更新情報
移画管理 カメラ管理 アラーム	Current Firmware Version : 1.1.200.20
3 ユーザー設定	ジステ Next Firmware Version : 1.1.200.23
	専販ファイル
	USB-2:MF-LSU2 更新ボタン
	画 夏新 キャンセル
JVC	

(4) 更新中の画面が表示され、アップデートが正常に完了するとアップデート成功の画面に切り替わるので、[OK]ボタンを押して VR-A410 を再起動する。

設定		設定
システムリセ:	更新状況 更新中 更新 0%	更新 アップデート成功 セットアップが終了した後システムが自動的に再起動します!! OK

(5) VR-A410 起動後、[Setup]タブ → [NVR]にて正常にアップデートされているか確認する。



(6) [Setup]タブ → [システム設定] → [ストレージ]にて、USB/DVD の[取り出し]を実行し、VR-A410 から USB メモリを抜く。

