LoiLoFit for Everio

[User Manual]

LoiLo inc.

[27/03/2013]

Contenidos

1. Qué se puede hacer con LoiLoFit for Everio 4
2. Empezando con LoiLoFit for Everio 5
   2-1. Cómo empezar 5
   2-2. Cómo terminar 5
3. LoiLoFit for Everio`s Vista General 6
   3-1. Modos y características 6
4. LoiLoFit for Everio`s Lo más básico 8
   4-1. Operaciones básicas 8
   - Si ha activado LoiLoFit for Everio desde el menú de su cámara <Conectar al PC>. 8
   - Seleccionar la función deseada en la pantalla <Principal> 8
   - Completar cada paso 9
   4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio 9
   - <Seleccionar> 9
   - Cancelario 11
5. <Principal>: Vista de vídeos e Imágenes 12
   5-1. Calendario, Lista por Fecha 12
   - Calendario 12
   - Lista por fecha 13
   5-2. Vista preliminar 14
   - Vista preliminar 14
   - Mostrar información avanzada de archivo 14
   5-3. Reproducción a pantalla completa 15
6. Copia de seguridad: Guardar Vídeos e Imágenes en el PC 16
   6-1. <Copia de Seguridad> 16
   - <Seleccionar> 16
   - <Guardar> 18
   - Confirmación de la copia de seguridad 18
   - <Eliminar archivo> 19
7. <Presentación de Diapositivas>: Presentación Continua de Imágenes y Vídeos Guardados 20
   7-1. <Reproducción a pantalla completa> 20
   - <Seleccionar> 20
   - <Reproducir> 20
8. Editar Vídeo: Añadir y Sincronizar Audio a tus Fotos y Vídeos Favoritos 21
   8-1. <Editar vídeo> 21
   - <Seleccionar> 21
   - <Organizar> 21
   - <Efectos> 28
   - Diseño de vídeo y texto 35
   - Efectos 36
   - <Reproducir> 41
   - <Guardar> 42
   - <Abrir> un archivo de proyecto 43
9. Disco: Creación de un disco de vídeo 44
   9-1. Crear un <Disco> <AVCHD , <DVD> o <disco Blu-Ray> 44
   - <Seleccionar> 45
   - <Organizar> 45
   - <Crear disco> 46
   - <Reproducir> 47

9-2. <Disco AVCHD directo>, <Disco Blu-Ray directo> 47
■ <Organizar> 47
■ Crear disco 48
■ <Reproducir> 48
9-3. <Reproducir disco AVCHD> 48
■ <Reproducir> 48
10. <Exportar>: Exportación de vídeos: Exportar vídeos y llevarlos consigo 49
10-1. Exportar un archivo de vídeo 49
■ Seleccionar 49
■ Guardar 49
10-2. Visualizar en iPhone, iPad 50
■ Seleccionar 50
■ Guardar 50
11. <Subir archivos>: Compartir con la familia y los amigos 51
11-1. <Subir a> YouTube 51
■ Seleccionar 51
■ Subir 52
12. Realizar copias de seguridad a través de WiFi 53
12-1. <Almacenamiento Fácil> 53
■ Conectar la cámara al WiFi 53
■ Copia de seguridad a través de wireless 53
■ ¿No puede usar <Almacenamiento Fácil>? Confirme la configuración de red 54
■ ¿No puede usar <Almacenamiento Fácil>? Confirme la configuración de Windows Firewall 54
13. Transmita su vídeo al mundo en USTREAM 58
13-1. Transmisión a tiempo real en USTREAM 58
■ Transmisión a tiempo real en WiFi 58
■ Crear una cuenta USTREAM 58
14. Ver vídeos y fotos mientras se visualiza un mapa 61
14-1. Visualizar con Google Earth 61
■ Cómo instalar Google Earth 61
■ Seleccionar 62
■ Repetir la reproducción 62
■ Guardar 64
■ Visualizar datos KMZ guardados en Google Earth 64
15. Opciones de configuración 66
15-1. Menú <Archivo> 66
15-2. Configuración de las opciones 66
16. Accesos directos con el teclado 68
17. Entorno operativo 69
18. Formatos compatibles 70

1. Qué se puede hacer con LoiLoFit for Everio

Guardar vídeos y fotos desde su cámara en su PC		
	Guarde vídeos e imagines en su PC	16

Visualizar vídeos e imágenes		
	Reproduzca vídeos e imágenes a pantalla completa en su PC.	20

Editar vídeos de forma sencilla		
	Auto-cree un vídeo tan solo seleccionando los archivos que desea editar y edítelos usted mismo.	21
	Cree un vídeo que incluso un profesional estuviera orgulloso de enseñarlo, añadiendo texto BGM y efectos.	28

Crear un disco de vídeo		
	Cree un disco de vídeo. *La creación de discos Blu-Ray solo está disponible en la versión de pago.	44
	Cree un disco directamente desde Everio. * La creación de discos Blu-Ray solo está disponible en la versión de pago.	47

Reproducir tu propio vídeo		
	Convierta a archivo de vídeo	49
	Visualice en iPhone, iPad. *Sólo disponible en la versión de pago.	49

Compartir vídeos con familiares y amigos		
	Suba sus vídeos a YouTube.	51

2. Empezando con LoiLoFit for Everio

2-1. Cómo empezar

Una vez que ha completado el proceso de instalación de LoiLoFit for Everio, su icono aparecerá en el escritorio. Haga doble clic para abrir el software.



Se requiere la activación cuando se utiliza LoiLoFit for Everio por primera vez.
Por favor, siga la guía de su pantalla.

2-2. Cómo terminar

El botón X en la parte superior derecha de la pantalla cierra la aplicación.



De izquierda a derecha: Minimizar, reducir pantalla, cerrar.

3. LoiLoFit for Everio`s Vista General

3-1. Modos y características



1	Barra de Menú	Muestra la configuración avanzada y el manual entre otras cosas.
2	Guía de Modo	Muestra el modo actual.
3	Barra de Modos	Seleccione el modo deseado.
4	Guía	Explica qué hacer.
5	Menú desplegable	Seleccione las opciones de cada modo.
6	Calendario	Hay dos formatos disponibles para la visualización del calendario semanal, puede empezar por lunes o por domingo. Puede ajustar el formato en <Configuración avanzada >. El formato de la fecha se cambia automáticamente según la configuración de idioma que haya elegido.
7	Tabla de selección multimedia	Seleccione un lugar multimedia donde desea guardar los vídeos, imágenes y audio.
8	Visualización de la fecha de la lista	Muestra la lista de las fechas cuando se crearon los vídeos, imágenes y audios para cada archivo seleccionado.
9	Miniaturas	Representa archivos de vídeo, imagen o audio creados en la fecha que ha elegido del Calendario o de la Lista por Fecha. El tiempo de duración se muestra en la parte inferior izquierda de las Miniaturas. Reproduzca un vídeo con solo pasar el puntero del ratón sobre las Miniaturas. Avance rápido y rebobine usando la rueda del ratón.
10	Bandeja de selección	Muestra los vídeos, imágenes y audio de las Miniaturas.

4. LoiLoFit for Everio`s Lo más básico

4-1. Operaciones básicas

■ Si ha activado LoiLoFit for Everio desde el menú de su cámara <Conectar al PC>.

Conecte su cámara al PC con un cable USB para que el menú <Conectar al PC> aparezca en la pantalla de la cámara.
Seleccione desde el menú la acción que le gustaría llevar a cabo y LoiLoFit for Everio la activará del modo apropiado.
Una vez que la activación ha sido completada, podrá proceder con sus trabajos.

Menú de la Cámara	Modo de activación LoiLoFit for Everio
Reproducción en el PC	<Principal>
Crear Disco	<Disco> Disco (AVCHD)
Disco Directo	<Disco> (Disco directo AVCHD)
Subir	<Subir> (YouTube)
Copia de seguridad	<Copia de Seguridad>

■ Seleccionar la función deseada en la pantalla <Principal>

En esta parte se describe el flujo de las operaciones básicas para manejar LoiLoFit for Everio.
La pantalla que aparece una vez que ha abierto el programa se llama pantalla <Principal>.
Cuando se muestra la pantalla <Principal>, puede elegir dentro de una gran variedad de opciones, incluyendo la reproducción de vídeos, visualización de imágenes y reproducción de música.
LoiLoFit for Everio le permite elegir dentro de una gran variedad de modos seleccionando el modo iconos.
Seleccione el modo que desee de la barra de modos en la pantalla <Principal>.



Nombre del modo	Característica del modo
<Copia de Seguridad>	Haga una copia de seguridad de los archivos de su Cámara en el PC.
<Presentación de diapositivas>	Reproduce archivos a pantalla completa.
<Edición de Vídeo>	Edite archivos de vídeo, imagen y audio.
<Disco>	Cree un disco con los contenidos que acaba de editar.
<Exportar>	Exporte a WMV o un formato compatible con el dispositivo.
<Subir>	Suba sus archivos a internet.

■ Completar cada paso

Seleccionando un modo aparecerán los iconos de dicho modo. Siga los pasos consecutivos para completar la acción deseada. Para moverse entre los pasos, use los botones <←Volver> y <Siguiente→>, o seleccione directamente el paso desde la barra de modos. Seleccione el icono <Principal> en la parte derecha de la pantalla para volver a la pantalla <Principal>.
En la barra de modos de la guía se muestra una orientación de cada paso.

＊Es posible que no pueda pasar a un paso hasta que no haya completado el paso anterior



1	Iconos	Seleccione un icono directamente desde la barra.
2	Icono <Principal>	Vuelva a la pantalla <Principal>.
3	Botón <Volver>	Vuelva un paso atrás.
4	Botón <Siguiente>	Vaya un paso hacia delante.

4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio

■ <Seleccionar>

En este modo podrá seleccionar material de vídeo, imagen y audio para editarlo.
Para añadir una miniatura use el botón <Seleccionar>, o arrastre y suelte las miniaturas dentro de la bandeja <Origen>.



1	Tabla de Selección Multimedia	Seleccione un lugar multimedia donde guardar los vídeos, imágenes y audios. ＊Sin tener en cuenta el tipo de material, ya sea en una tarjeta de memoria de la cámara Everio o en un HDD externo (en el que se ha creado una copia de seguridad con la cámara Everio), todos los contenidos multimedia podrán visualizarse en la Tabla de Selección Multimedia de Everio. Si todos estos archivos multimedia están conectados en su ordenador al mismo tiempo, se mostrarán tres tablas Everio en la Tabla de Selección Multimedia.

2	Calendario	Hay dos formatos disponibles: La semana comenzando en lunes o en domingo. Puedes ajustar el formato en <Configuración avanzada>. El formato de la fecha se cambia automáticamente según la configuración de idioma que haya elegido.
	Visualización de la Lista por Fecha	En cada archivo multimedia se mostrará la fecha de creación de los vídeos, imágenes y audios.
3	Bandeja de Selección	Lugar donde se visualizan los vídeos, imágenes y audios que han sido creados desde el Calendario o la Lista por Fecha. También se muestran tanto las copias de seguridad como los archivos guardados en Mis Imágenes, Mi Música y Mis Vídeos.
	Archivo de vídeo	Una miniatura con una barra azul en la parte inferior designa el archivo de vídeo.
	Archivo de imagen	Una miniatura con una barra verde en la parte inferior designa el archivo de imagen.
	Archivo de audio	Una miniatura con una barra lila en la parte inferior designa el archivo de audio.
	Icono GPS	Los vídeos y fotos que contienen información de alguna ubicación están marcados con el icono GPS en la esquina inferior izquierda de la miniatura. Si el archivo está marcado con este icono, es posible que se vea en Google Earth en el lugar donde haya sido tomado o guardado.
	Icono modo progresivo	Los vídeos guardados con la cámara en modo progresivo (Tabla de “Selección de Sistema” en el menú de la cámara) son designados con este icono. Los vídeos marcados con este icono no pueden ser editados.
4	Bandeja <Origen>	Se visualizan los archivos seleccionados de la Bandeja de Selección.

＊Un archivo de audio que no contiene ninguna imagen o un archivo que cuya miniatura aún está siendo generada, tendrá el icono Windows Explorer.

＊Visualizar una imagen miniatura puede tomar unos momentos.

Paso 1	Seleccione el archivo (vídeo, imagen, audio) con el que quiera trabajar desde el Calendario o la Lista por Fecha.
Paso 2	Haga clic en una miniatura para seleccionar un solo archivo. Para seleccionar varios archivos haga clic en los archivos deseados mientras mantiene pulsado la tecla Ctrl del teclado o utilice el rectángulo de selección. (Para utilizar el rectángulo de selección, mueva el ratón sobre las miniaturas deseadas mientras mantiene pulsado el botón del ratón. Los archivos seleccionados se mostrarán en rosa en el marco rectangular).
Paso 3	Añada las miniaturas a la bandeja <Origen> utilizando la función de arrastrar y soltar o haciendo clic en el botón <Seleccionar>.
Paso 4	Una vez la selección ha sido completada, use el botón <Siguiente> o uno de los iconos para pasar al paso siguiente.

Selección múltiple

Aparte de la selección de vistas en miniatura, hay otros dos métodos que permiten la selección de múltiples archivos.

Ctrl+ clic
Haga clic en los archivos deseados mientras mantiene presionada la tecla Ctrl.



Rectángulo de selección
Haga clic en un lugar donde no haya miniaturas y mueva el ratón sobre los archivos que desea seleccionar sin soltar el botón del ratón. De esta manera, un rectángulo rosa aparecerá y todos los archivos que se encuentren dentro de este rectángulo serán seleccionados.

■ Cancelario

Para eliminar una miniatura de la bandeja <Origen>, seleccione la miniatura y haga clic en el botón <Eliminar>.

＊Esta operación no elimina el archivo en sí.

Paso 1	Haga clic en la miniatura, o utilice el rectángulo de selección para seleccionar el archivo deseado. (El archivo seleccionado aparecerá en un recuadro rosa).
Paso 2	Haciendo clic en el botón <Eliminar> eliminará todos los archivos de la bandeja <Origen>.

5. <Principal>: Vista de vídeos e Imágenes

5-1. Calendario, Lista por Fecha

■ Calendario

1	Tabla de Selección Multimedia	Seleccione un lugar multimedia donde guardó los archivos de vídeo, imagen y audio.
2	Botón ▶	Haga clic aquí para visualizar el mes siguiente.
3	Botón ◀	Haga clic aquí para visualizar el mes anterior.
4	Fecha de las Miniaturas	Haciendo clic en una fecha determinada provocará que las miniaturas creadas en ese día aparezcan en la bandeja <Fecha>.

Los lugares multimedia se pueden seleccionar desde el disco duro principal del ordenador, la tarjeta de memoria Everio, otra tarjeta de memoria o un disco duro externo, siempre que hayan sido directamente sincronizados con Everio.
Los archivos que se muestran en la pestaña <PC> son los vídeos y fotos tomados con Everio y confirmados después en el PC, así como los archivos de Mis imágenes, Mi música y Mis vídeos (sólo los formatos soportados por LoiLoFit for Everio). Consulte la sección "18. Formatos compatibles" para obtener una lista de los formatos soportados).
También puede modificarse la manera en la que se muestra el calendario (las semanas pueden comenzar por domingo o lunes). Para más información consulte la sección “15.2. Configuración de opciones”

■ Lista por fecha

La lista por fecha consiste en una lista de vídeos e imágenes dispuestos por orden según la fecha en la que fueron tomados y se muestra debajo del calendario.



1	Barra de desplazamiento	Desplaza la barra hacia arriba o hacia abajo para encontrar el archivo con el que quieres trabajar.
2	Columna de Fecha	Haga clic en la Columna de Fecha para que aparezcan los archivos creados en el día de hoy en la bandeja de <Selección>.
3	Conteo de Archivos	El número que aparece es el número de archivos que fueron creados ese día.

5-2. Vista preliminar

Mueva el cursor del ratón sobre una miniatura ubicada en la bandeja de <Selección> para una vista previa o visualizar información detallada sobre el archivo.

■Vista preliminar



1	Miniatura	La miniatura de un archivo.
2	Pre-visualización	Coloque el ratón sobre la miniatura para pre-visualizar la imagen. Si el archivo es un archivo de vídeo, la reproducción comenzará automáticamente.

＊ Si utiliza un ratón con rueda, mueva la rueda hacia arriba o abajo para pasar rápido o rebobinar.

■ Mostrar información avanzada de archivo



1	Nombre	Nombre del archivo
2	Fecha y hora	Fecha y hora en la que el archivo fue creado
3	Tamaño	Tamaño del archivo
4	Anchura	Anchura del archivo (píxeles)
5	Altura	Altura del archivo (píxeles)
6	Duración	Duración del archivo de audio o vídeo
7	Fotogramas por segundo	Número de fotogramas procesados por segundo

＊La visualización puede variar dependiendo del tipo de archivo.

5-3. Reproducción a pantalla completa

Haga doble clic en la miniatura para verla a pantalla completa.
Los archivos según la fecha y hora en la que fueron grabados.
Los archivos más antiguos seguirán a los más nuevos.
Haciendo clic en el botón X saldrá del modo pantalla completa.

1	Barra de búsqueda	Le permite ir directamente a la ubicación en la que desea iniciar la reproducción.
2	Archivo anterior	Le lleva al archivo anterior.
3	Botón <Reproducir>	Presione para reproducir todos los archivos por orden de fecha. Si hace clic en el botón mientras se están reproduciendo, ésta se parará.
4	Archivo siguiente	Le lleva al archivo siguiente.
5	Ajustes de volumen	Le permite ajustar el volumen del audio.
6	Botón <Cerrar>	Finaliza la reproducción.

6. Copia de seguridad: Guardar Vídeos e Imágenes en el PC

6-1. <Copia de Seguridad>

>>> Vea “Si tiene activado LoiLoFit for Everio desde el menú <Conectar al PC> de su cámara” en la sección “4-1. Operaciones básicas” del menú.

■ <Seleccionar>

Conecte/inserte la tarjeta SD de su cámara o el disco duro a su ordenador. Después seleccione el modo <Copia de Seguridad> en la pantalla <Principal> y seleccione el archivo multimedia (cámara, tarjeta SD, HDD) que desee copiar. Para añadir una miniatura, use <Seleccionar>, y el botón <Todos> o arrastre y suelte la miniatura en la bandeja <Copia de Seguridad>. Una vez la selección ha sido completada, haga clic en botón <Guardar> o <Siguiente> para comenzar la copia de seguridad.

＊Establezca un disco duro NFTS formateado (y no un disco duro FAT32 formateado) como destino para la copia de seguridad.
El disco duro FAT32 formateado no puede ser utilizado.

＊El botón <Todo> no puede ser usado para realizar una copia de seguridad en un disco duro que esté conectado directamente a su ordenador.



1	Botón <Volver>	Vuelve al paso anterior.
2	Botón <Siguiente>	Pasa al siguiente paso.
3	Iconos	Seleccione un paso directamente.
4	Tabla de Selección Multimedia	Seleccione lugares multimedia, donde se encuentran los contenidos los cuales desea hacer la copia de seguridad
5	Miniaturas	Haga clic en una miniatura para seleccionarla. El archivo seleccionado se mostrará en un recuadro rosa.
6	Bandeja <Copia de Seguridad>	Muestra los archivos para copiar.
7	Icono Copia de Seguridad Completada	Los archivos que hayan sido copiados satisfactoriamente serán marcados con este icono.
8	Vídeo de larga duración dividido automáticamente	Este icono denota que los vídeos de larga duración han sido divididos automáticamente por tu cámara. Debido a las especificaciones de la cámara, un vídeo de larga duración más grande de 4G puede ser dividido automáticamente en archivos más pequeños. ∗Esta aplicación no permite la edición, la exportación, la carga o la creación de discos que contienen vídeos de larga duración automáticamente divididos, sin que previamente se hayan copiado al ordenador. Ese tipo de vídeos están respaldados por LoiLoFit for Everio como un archivo unido. Entonces será posible editar, exportar y cargar el archivo unido, así como crear un disco.
9	Botón <Seleccionar>	Para copiar las miniaturas seleccionadas y añadirlas a la bandeja <Copia de Seguridad>.
10	Botón <Eliminar>	Para cancelar la copia de las miniaturas seleccionadas en la bandeja <Copia de Seguridad> seleccione la miniatura y haga clic en el botón <Eliminar>.
11	Botón <Todo>	Añada a la bandeja <Copia de Seguridad> todos los archivos mostrados en la Tabla de selección multimedia que no han sido copiados aún.

Cuando en su cámara se guarda un vídeo de larga duración dividido automáticamente.

Función	Qué puede hacer con el vídeo de larga duración dividido automáticamente
Pre-visualizar	Sí
Previsualizar a pantalla completa	
<Presentación de diapositivas>	Es posible una vez que la copia de seguridad haya sido completada.
<Creación de disco>	
Creación de <Disco directo>	
<Exportar> vídeo	
<Subir>	

∗Establezca un disco duro NFTS formateado (y no un disco duro FAT32 formateado) como destino para la copia de seguridad.
El disco duro FAT32 formateado no puede ser utilizado.
(Consulte la “Configuración <Destino Específico de Salida>” sección 15-2. “Configuración de Opciones” para saber más sobre cómo cambiar la configuración de la <Carpeta de Copias de Seguridad>

■ <Guardar>

Una vez que ha añadido los archivos deseados a la bandeja <Copia de Seguridad>, haga clic en <Guardar> o <Siguiente> para ejecutar la <Copia de Seguridad>.



■ Confirmación de la copia de seguridad

Una vez que la copia de seguridad ha sido completada, por favor compruebe si los archivos se han guardado en la pestaña <Everio>.
Los archivos copiados satisfactoriamente serán marcados con el Icono Copia de Seguridad Completada.



1	Icono Copia de Seguridad Completada	Los archivos copiados en la pestaña Everio serán marcados con el Icono Copia de Seguridad Completada.
2	Visualización de Archivos Copiados	Los vídeos e imágenes copiados serán mostrados en la pestaña <PC>.

■ <Eliminar archivo>

Cuando haga clic en una miniatura, ésta se mostrará dentro de un marco rosa para indicar que ha sido seleccionada. Una vez la miniatura haya sido seleccionada, podrá eliminar el archivo pulsando la tecla Delete de su teclado. Una vez que haya presionado la tecla Delete, aparecerá una ventana de confirmación. El archivo será eliminado una vez que la confirmación haya sido completada.

*Sólo los archivos que ha sido copiados desde Everio y los archivos guardados en las carpetas de destinos de copias de seguridad pueden ser eliminados.

1	Cuadro de confirmación <Delete>	Marcando la casilla, activará el botón <Delete>, permitiendo eliminar el archivo deseado. Los archivos borrados no pueden ser restaurados o recuperados, así pues tenga cuidado al eliminar los archivos.

7. <Presentación de Diapositivas>: Presentación Continua de Imágenes y Vídeos Guardados

Seleccione el modo <Presentación de diapositivas> desde la pantalla <Principal>.

1	<Reproducción a pantalla completa>	Le permite reproducir de forma continua los archivos seleccionados a pantalla completa.
2	<Visualizar con Google Earth>	Basándose en la información sobre el lugar donde fueron tomados los vídeos o las fotos, Google Earth proporcionará la ubicación por satélite de la imagen. >>>Consulte la sección 14. “Ver vídeos y fotos mientras se visualiza un mapa.”

7-1. <Reproducción a pantalla completa>

■ <Seleccionar>

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos.

Habiendo seleccionado los materiales con los que desea trabajar, haga clic en el botón <Reproducir> o <Siguiente>.

■ <Reproducir>

Establezca las preferencias y haga clic en el botón <Aceptar> para iniciar la reproducción.

<Preferencias de presentación de diapositivas>
Muestra los ajustes de reproducción para los archivos seleccionados.
Añada efectos de animación a las imágenes y cree una <Presentación de diapositivas> de vídeos, imágenes y música. Si los archivos seleccionados contienen audio, se reproducirán en el orden en el que fueron seleccionados.



<Duración de cada foto>
<3s**>**／**<**5s**>**／**<**10s**>**／<Personalizar>

＊Establezca durante cuándo segundos desea que se muestre una foto.

<Estilo>
Altere los efectos en la transición de las imágenes.
<Cortar transición>: no hay efectos de transición.
<Al azar>: selecciona varios efectos de forma automática.
<Superposición>: las imágenes se súper ponen durante la transición.

<Orden>
Ajuste el orden en el que desea que se visualicen los vídeos, imágenes y audios. Hay dos tipos de orden, por <Fecha de Creación> y <Orden Seleccionado>.

8. Editar Vídeo: Añadir y Sincronizar Audio a tus Fotos y Vídeos Favoritos

8-1. <Editar vídeo>

Seleccione el modo <Editar vídeo> en la pantalla <Principal>.
∗Esta aplicación no permite la edición, la exportación, la carga o la creación de discos que contienen vídeos de larga duración automáticamente divididos, sin que previamente se hayan copiado al ordenador. Ese tipo de vídeos están respaldados LoiLoFit for Everio como un archivo unido. Entonces será posible editar, exportar y cargar el archivo unido, como también para crear un disco que contenga.

■ <Seleccionar>

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos.

Seleccione los materiales con los que desea trabajar y haga clic en el botón <Organizar> o <Siguiente>.

■ <Organizar>

Crear vídeos e imágenes con música utilizando una secuencia de tiempo.
Arrastre y suelte archivos de vídeo, imagen y audio de la bandeja <Origen> a la secuencia de tiempo y organícela en el orden deseado.
Seleccione <Materiales auto-editables en bandeja> para organizar automáticamente los materiales en la secuencia de tiempo.
Consulte la sección auto-edición para aprender más sobre cómo auto-editar.
La duración de los archivos de vídeo, imagen y audio está reflejada en la longitud de la <Barra de Longitud> que le permite saber de un vistazo cuánto dura realmente la reproducción.

En LoiLoFit for Everio la cantidad de materiales con los que puede trabajar al mismo tiempo es limitado para asegurarnos de la CPU o la memoria de su ordenador no tenga que soportar esa carga excesiva.

Es posible reproducir simultáneamente hasta:
- 2 archivos de vídeo o imagen
- 2 archivos de audio
- 2 cuadros de texto

∗La <Lista> solo se puede usar con los archivos de audio.

Para eliminar esta configuración abra <Archivo>→ <Configuración de Opciones>→ <Otros> y desmarque la casilla <Limitar el número de reproducciones simultáneas durante la edición de un vídeo>.
Tenga en cuenta que LoiLo no le proporcionará asistencia si desmarca esta casilla.

Vista general de la pantalla de edición de vídeo



1	Pantalla de Reproducción	Sus vídeos se visualizan aquí. Ajuste el tamaño y rote los vídeos e imágenes a su gusto.
2	Barra Herramienta de Secuencias de Tiempo	Botones de izquierda a derecha: <Deshacer>, <Rehacer>, <Herramienta Tijeras>, <Copiar barra de secuencia de tiempo>, <Eliminar barra de secuencia de tiempo>, <Mover a anterior>, <Retroceder Fotograma>, <Reproducir/Pausa>, <Avanzar Fotograma>, <Mover a siguiente>, <Volumen>, <Duración de la secuencia de tiempo>, <Velocidad>, <Zoom>, <Tamaño del vídeo>
3	Área de Secuencias de Tiempo	Un área en la que se muestran la posición de reproducción del vídeo y la posición de la barra de secuencia de tiempo se llama Área de secuencias de tiempo. El movimiento de la línea vertical de izquierda a derecha durante la reproducción muestra el momento actual de la reproducción. Las bandas de color verde, azul y rosa son las barras de secuencia de tiempo. Las barras de secuencia de tiempo se pueden mover hacia arriba y hacia abajo, o de izquierda a derecha. El eje horizontal muestra la hora, mientras que la disposición vertical indica la jerarquía de los vídeos. Puede cortar o editar un vídeo haciendo clic en la barra de secuencia de tiempo y el ajustando los puntos <Inicio/Fin>.
4	Barra de desplazamiento de la secuencia de tiempo	Muestra una visión reducida del Área de Secuencias de Tiempo complete y le permite navegar por las secuencias de tiempo. Desplácese por las secuencias de tiempo arrastrando la barra de desplazamiento de la secuencia de tiempo.
5	Botón <Auto-Editar>	Haga clic en este botón para mostrar las <Preferencias de Auto-edición>. Todos los vídeos que ha seleccionado y colocado en la bandeja <Origen> serán añadidos automáticamente a la secuencia de tiempo.
6	Materiales	Material seleccionado durante los pasos de selección. Arrastre y suelte los archivos con los que desea trabajar en la secuencia de tiempo.

Funciones de los botones



1	<Deshacer>	Deshace el último paso de la edición.
2	<Rehacer>	Cancela el procedimiento <<Deshacer.
3	<Herramienta tijeras>	Separa las barras de secuencia de tiempo seleccionadas.
4	<Copiar barra de secuencia de tiempo >	Copia las barras de secuencia de tiempo seleccionadas.
5	<Eliminar barra de secuencia de tiempo>	Elimina las barras de secuencia de tiempo seleccionadas.
6	<Volumen>	Ajusta el volumen.
7	<Duración de la secuencia de tiempo>	Ajusta la duración de la secuencia de tiempo.
8	<Velocidad>	Establece la velocidad de previsualización.
9	<Zoom>	Establece la escala de previsualización.
10	<Tamaño de vídeo>	Establezca la preferencia de tamaño para los vídeos guardados.
11	<Escala>	Aumenta y reduce la secuencia de tiempo.
12	Barra de desplazamiento de la secuencia de tiempo	Muestra una reproducción reducida del Área de Secuencias de Tiempo y le permite navegar por la secuencia.
13	Barra de búsqueda	Muestra la posición actual de la reproducción.
14	Jerarquía	Cuando las barras de secuencia de tiempo se superponen, la barra ubicada más arriba en el Área de Secuencias de Tiempo tendrá prioridad a la hora de la reproducción y se mostrará en la parte delantera de la pantalla (presentada en la parte frontal de la pantalla cuando haya varias secuencias). Para modificar el orden en el que las barras de secuencia de tiempo se amontonan en la pantalla, cambie su orden vertical en el Área de Secuencias de Tiempo (mueva una de ellas hacia arriba o hacia abajo).

Configuración del tamaño del vídeo

Puede establecer el tamaño del vídeo eligiendo uno de los tamaños mostrados en la barra de secuencias de tiempo.

SD NTSC	720x480	Compatible con SDTV, Ej: Japón, EEUU
SD PAL	720x576	Compatible con SDTV, Ej: Europa
HD NTSC	1920x1080	Compatible con HDTV (1080/60i), Ej: Japón, EEUU
HD PAL	1920x1080	Compatible con HDTV (1080/50i), Ej: Europa

Característica auto-edición

Haga clic en el botón <Bandeja de materiales auto-editables> para crear automáticamente un vídeo uniendo los materiales de la bandeja <Origen>. De esta forma se mostrará la pantalla <Preferencias de auto-edición> (Consulte 7-1. <Presentación de diapositivas>”).
Confirme sus preferencias haciendo clic en <Aceptar> para añadir los materiales al área de secuencias de tiempo. Una vez las barras de secuencias han sido añadidas, podrá llevar a cabo una edición normal.
Si primero utiliza la opción auto-editar y después lleva a cabo las ediciones avanzadas, el tiempo total de edición será menor.

Métodos para editar las secuencias de tiempo



Arrastre y suelte los archivos desde la bandeja <Origen> y colóquelos en el Área de Secuencias de Tiempo.

Concepto de secuencia de tiempo

La secuencia de tiempo es un gráfico horizontal.
La barra de desplazamiento puede moverse a lo largo de la escala de tiempo horizontal. El vídeo o imagen que la barra de desplazamiento sitúa en la barra de secuencia de tiempo se encuentra en la parte superior de la Pantalla de Reproducción.
Puede cambiar el momento de reproducción haciendo clic en la barra o arrastrando la barra de desplazamiento.

Secuencia de tiempo de reproducción y rango de salida

Especifique el momento de finalización del vídeo desplazando el botón <Fin>



La reproducción y finalización del archivo se encuentran entre el punto <0> y <Fin>

Cuando configure la longitud de la secuencia de tiempo a <sin límite>, aparece el botón <Inicio>.
Cambie el momento de inicio del vídeo deslizando el botón <Inicio>.



La reproducción y finalización del vídeo se encuentran entre el punto <Inicio> y <Fin>.

Barra de edición de la secuencia de tiempo

Cuando pinche en la barra de secuencia de tiempo, aparecerán los extremos <Inicio/Fin>. Mueva la barra hacia la izquierda o derecha para recortar el vídeo. También puede utilizar la herramienta <Tijeras> para cortar el vídeo en más barras y eliminar los segmentos innecesarios (Consulte “Cortar barra de secuencia de tiempo”).
Arrastre la barra de secuencia de tiempo para desplazarse al lugar que desee.
Seleccione una barra de secuencia de tiempo y pulse las teclas Ctrl + tecla flecha izquierda / derecha para mover la barra un solo fotograma hacia delante o hacia atrás.



Unión precisa de las barras de secuencias de tiempo

Una vez que haya arrastrado la barra y la haya unido con el borde de otra barra, la barra cambiará a color amarillo para hacerle saber que la acción se ha completado con éxito. Del mismo modo, al ajustar la posición <Inicio/Fin>, se indicará con el resaltado amarillo que la reproducción de una imagen se ha posicionado en el punto 0:0:0 (empezar o terminar) de otra.



Jerarquía en el área de las secuencias de tiempo

Cuando las barras de secuencia de tiempo se superponen, la barra ubicada por más arriba en el Área de Secuencias de Tiempo tendrá prioridad a la hora de la reproducción y se mostrará en la parte delantera de la pantalla (presentada en la parte frontal de la pantalla cuando haya varias secuencias). Para modificar el orden en el que las barras de secuencia de tiempo se amontonan en la pantalla, cambie su orden vertical en el Área de Secuencias de Tiempo (mueva una de ellas hacia arriba o hacia abajo).

Barra de secuencia de tiempo

En LoiLoFit for Everio la cantidad de materiales con los que puede trabajar al mismo tiempo es limitado para asegurarnos de la CPU o la memoria de tu ordenador no tenga que soportar esa carga excesiva.

Es posible reproducir simultáneamente hasta:
- 2 archivos de vídeo o imagen
- 2 archivos de audio
- 2 cuadros de texto

＊La <Lista> solo se puede usar con los archivos de audio.

Para quitar esta configuración abra <Archivo>→ <Configuración de Opciones>→ <Otros> y desmarque la casilla <Limitar el número de reproducciones simultáneas durante la edición de un vídeo>.
Tenga en cuenta que LoiLo no le proporcionará asistencia si desmarca esta casilla.

Rehacer movimiento de la barra de secuencia de tiempo

Si desea deshacer el último movimiento, presione Ctrl+Z, o haga clic en el botón <Deshacer> en la parte izquierda de la pantalla. Puede rehacer el movimiento deshecho presionando Shift+Ctrl+Z o <Rehacer>.
Precaución: No se puede deshacer eliminando la barra de secuencia de tiempo

Dividir barra de secuencia de tiempo

Haga clic en la <Herramienta Tijeras> para mostrar el icono de las Tijeras. La <Herramienta Tijeras> puede cortar cualquier barra de secuencia de tiempo. Seleccione la barra que desea cortar y haga clic en el icono de las tijeras para ejecutar la acción.

Copiar barra de secuencia de tiempo

Seleccione la barra de secuencia de tiempo que desea copiar. Haga clic en <Copiar barra de secuencia de tiempo> en la barra secuencia de tiempo.



Eliminar barra de secuencia de tiempo

Seleccione una barra de secuencia de tiempo. Haga clic en <Eliminar barra de secuencia de tiempo> representado con el icono de la papelera.



Selección múltiple

Haga clic con el botón izquierdo en un lugar vacía de la ventana y seleccione con la selección rectangular las barras con las que desea trabajar. También puede realizar una selección múltiple haciendo clic en los archivos que desea utilizar mientras mantiene presionada la tecla Shift.

Insertar y colocar texto

Puede añadir texto a su vídeo arrastrando y soltando el texto con el tipo de texto que prefiera en la bandeja <Texto> del Área de Secuencias de Tiempo.



1	Bandeja de <Texto>	Haga clic para mostrar los estilos de texto. Copie y pegue el tipo de texto en el Área de Secuencias de tiempo para añadir el texto.
2	Cómo editar texto	1. Haga clic en la barra de texto del Área de Secuencias de Tiempo. 2. Un cuadro de texto aparecerá en la pantalla de previsualización. 3. Haga clic en el cuadro de texto. 4. Ahora escriba su texto. 5. Haga clic en la tecla <Intro> de su teclado para pasar a una nueva línea. 6. Haga clic fuera del cuadro de texto para terminar de escribir. Consulte los siguientes párrafos para aprender más sobre cómo modificar el estilo del texto.

■ <Efectos>

Configuración del texto

Para editar texto, haga clic en el texto de la Pantalla de Reproducción o seleccione la barra de texto naranja en el Área de Secuencias de Tiempo, y realice la edición del texto.



1	Estilo de texto en Configuración Avanzada	Establezca preferencias adicionales como <Efectos de Transición>, <Fuente>, <Tamaño>, <Color de la Fuente>, <Sombra>, <Delinear el Contorno> and <Relleno a Color>.
2	<Convertir>	Cambia la posición de los vídeos o imágenes.
3	<Ajustes de brillo>	Ajuste el brillo de los vídeos e imágenes.

Cambiar el estilo del texto

Seleccione <Ajustes> para cambiar el estilo del texto.



1	<Fuente>	Cambie la fuente del texto que desee.
2	<Tamaño>	Cambie el tamaño de la fuente.
3	<Texto en vertical>	Marcando esta casilla modificará la orientación del texto a vertical.
	<Negrita>	Haciendo clic en este botón pondrá en negrita el texto seleccionado.
	<Cursiva>	Haciendo clic en este botón pondrá en cursiva el texto seleccionado.
	<Subrayar>	Haciendo clic en este botón subrayará el texto seleccionado.
	<Color de la Fuente>	Cambie el color del texto seleccionado.
	<Contorno>	Cree un contorno alrededor del texto seleccionado.
	<Sombras>	Aplique sobras al texto seleccionado.
	<Rellenar de color>	Rellena el espacio alrededor del texto del color seleccionado.

	<Alinear texto a la izquierda>	Alinea el texto seleccionado a la izquierda.
	<Centrar>	Centra el texto seleccionado.
	<Alinear texto a la derecha>	Alinea el texto seleccionado a la derecha.
	<Justificar>	Alinea el texto seleccionado a ambos márgenes.
	<Disminuir sangría>	Disminuye la sangría en el lugar donde se encuentra el cursor.
	<Aumentar sangría>	Aumenta la sangría en el lugar donde se encuentra el cursor.
	<Espacio entre líneas>	El espacio entre líneas se puede ajustar en la escala que se muestra.

Establecer < Efectos de Transición>

La pantalla <Efectos de Transición> le permite cambiar la manera en la que el texto, imágenes o vídeos pasan de unos a otros.

Texto <Efectos de Transición>

Paso 1	Seleccione la sección de texto a la que desea aplicar los <Efectos de Transición>.
Paso 2	Haga clic en la flecha hacia abajo que se encuentra debajo del encabezado <Efectos de Transición>
Paso 3	Puede previsualizar cada efecto de transición colocando el cursor sobre cada opción de transición de texto. Elija el efecto que desee y pinche en él para aplicarlo.

<Efectos de Transición> en vídeos e imágenes



Paso 1	Seleccione la barra de secuencias de tiempo en la que dese aplicar los <Efectos de Transición> a.
Paso 2	Haga clic en la flecha hacia abajo que se encuentra debajo del encabezado <Efectos de Transición>.
Paso 3	Elija el efecto que desee y haga clic para aplicarlo.

Efectos de Transición Automática

Se establecerán automáticamente un efecto de transición en las barras de secuencias de tiempo que se solapen.

Se establecerá automáticamente un lugar de transición donde se solapan las barras.

Cortar
(Pasa directamente a la siguiente pantalla)

Cambia de una imagen a otra cuando las partes se solapan
(transición gradual)

Cuando las barras de secuencia de tiempo están unidas (pero no solapadas) se aplicará la transición Cortar.



Solapamiento parcial 1
La forma en que la barra superior pasa a la barra inferior depende de la posición de la barra inferior. Solo la parte solapada de la barra superior aparecerá gradualmente.



Solapamiento parcial 2
Solo la parte solapada de la barra superior irá desapareciendo gradualmente.



Puede ocurrir que el efecto de transición entre dos secuencias no ocurra automáticamente si el tamaño de los vídeos o imágenes es diferente (cuando el tamaño 16:9 se mezcla con el 4:3) o están ubicados muy lejos en el Área de Secuencias de Tiempo.



Brillo y otros ajustes

Haga clic en <Ajustes de Brillo> en <Ajustes> para ajustar el <Brillo>, <Contraste>, <Opacidad>, <Blanco y Negro…>.



1	<Brillo>	Ajuste el brillo de los vídeos e imágenes.
2	<Contraste>	Ajuste la diferencia en brillo entre los lugares más oscuros y más claros en los vídeos e imágenes.
3	<Opacidad>	Ajuste la transparencia de los vídeos e imágenes.
4	<Blanco y Negro…>	Ajuste el color de los vídeos e imágenes. Seleccione entre <Blanco y Negro>, <Sepia> y <Sin> cambio de color.

Ajustes de volumen

Puede ajustar el volumen de los archivos de vídeo y audio manualmente.
Cuando haga clic en una barra que contiene voz, aparecerá una barra de control de volumen en la parte derecha de <Ajustes>.



1	Volumen	Ajuste el volumen deslizando la barra de volumen.

■ Diseño de vídeo y texto

Seleccione la barra de secuencia de tiempo que desea modificar.
Usando el mando en la Pantalla de Reproducción, podrá ampliar, rotar y mover el archivo libremente la pantalla.
También puede ajustar la disposición de las imágenes mediante la aplicación de diversos efectos de <Conversión>, es decir, la colocación de una imagen dentro de otra imagen, invirtiéndola o girándola 90 °.



1	Rotar	Haga clic para rotar las secuencias de tiempo deseadas.
2	Cambiar Tamaño	Haga clic aquí para expandir o contraer las secuencias de tiempo deseadas.
3	<Convertir>	Haga clic para modificar la disposición de las secuencias de tiempo deseadas.

<Convertir>



1	<Volver a los valores predeterminados >	Vuelve a poner todos los valores de la secuencia de tiempo seleccionada en su estado original.
2	<Rotar 90º en el sentido contrario a las agujas del reloj>	Rote hacia la izquierda 90º con cada clic.
3	<De imagen en imagen>	Una versión más pequeña del vídeo aparece en la pantalla. Si pincha, se moverá en el siguiente orden: superior izquierda -> superior derecha -> inferior derecha -> inferior izquierda.
4	< De imagen en imagen 1/4>	Una versión más pequeña del vídeo aparece en la pantalla, que es ¼ del tamaño original. Si pincha, se moverá en el siguiente orden: superior izquierda -> superior derecha -> inferior derecha -> inferior izquierda.
5	< De imagen en imagen 1/2>	Una versión más pequeña del vídeo aparece en la pantalla, que es ½ del tamaño original. Si pincha, se moverá de izquierda a derecha.

■ Efectos

Efecto <Lápiz>

Cuando haga clic en <Bolígrafo>, aparecerá el botón <Comenzar> en la Pantalla de Reproducción. Una vez que haya elegido sus preferencias respecto al color del bolígrafo, anchura y transparencia, haga clic en <Comenzar>. La reproducción comenzará y podrá pintar libremente sobre la secuencia de tiempo en la Pantalla de Reproducción.

1 (※Referencia a las características del bolígrafo)



Efecto <Bolígrafo>



1	<Bolígrafo>	Escribe líneas o texto mientras los vídeos e imágenes se están reproduciendo.
2	<Borrar>	Establece el momento en el que las líneas que ha dibujado con el <Bolígrafo> deben desaparecer.
3	<Eliminar>	Elimina las líneas dibujadas con el <Bolígrafo>.
4	<Mover>	Mueve las líneas dibujadas con el <Bolígrafo>.
5	<Eliminar Todo>	Elimina todo lo que haya dibujado hasta ahora.
6	Color Básico	Escribe con el color seleccionado.
7	Paleta de Colores	Establezca sus propios colores para dibujar. Pinche en el lugar del cuadrado y elija el color que desee usar. Los colores se pueden ajustar con la barra de color situada en la parte derecha.
8	<Contorno>	Aplica contornos en las líneas dibujadas.
9	<Tamaño>	Establece el tamaño de las líneas.

Gráficos en movimiento – Efecto sello

Haga clic en el botón <Efectos> y seleccione la <Sello>.
Seleccione el <Sello> que más le guste, arrástrelo a la pantalla y utilícelo como prefiera.
Los tipos de sellos a elegir son <Spray> (difumina), <Roller> (forma líneas), <Sello>, and <Animación> (un sello que se mueve como una animación).



1	Herramienta <Sello>	Desde la izquierda: <Sello>, <Borrar>,<Eliminar> sello, <Mover> sello seleccionado, y <Despejar>. Consulte las “Características del <Bolígrafo>” para dibujar y borrar métodos.
2	<Tamaño>	Establece el tamaño del <Sello>.
3	Cambiar <Sello>	Elije entre cuatro tipos de sellos: <Spray>, <Roller>, <Sello>, y <Animación>. Siga haciendo clic sobre el Sello para girarlo hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo.

<Doblaje>

Pinche sobre la bandeja de doblaje para añadir una narración a un vídeo.
Abra <Doblaje> y habla clic en <Grabar> para grabar su voz.



1	Botón <Grabar>	Haga clic para comenzar la grabación.
2	Botón <Parar>	Haga clic para parar la grabación.



Una vez que haya terminado de grabar, pinche en el botón <Confirmar> inmediatamente para guardar la grabación.
Si desea repetir la grabación, pinche en <Eliminar>. Si desea guardarla y usarla, pinche en <Aceptar>.
Una vez que haga clic en <Aceptar>, se generará una barra de doblaje en el Área de Secuencias de Tiempo.
La Barra de Doblaje puede ser editada de la misma manera que cualquier otra barra con música.
La grabación de voz suele ser guardada en C:/Users/Nombre de usuario/Videos en caso de Windows7 y Windows Vista, y en C:/Documents and Settings/Username/My Documents/My Videos en caso de Windows XP. Puede modificar el destino en <Configuración de Opciones> en el menú <Archivo>.

1	Botón <Eliminar>	Desecha la grabación de voz.
2	Botón <Confirmar>	Confirma la grabación de voz.
3	Botón <Aceptar>	Aplica la grabación de voz.
4	Barra de Doblaje	Edita la grabación de la misma manera que cualquier otra barra de vídeo, imagen o música.

■ <Reproducir>

Una vez terminada la edición del vídeo, ya está listo para reproducir su vídeo.
Haga clic en <Reproducir> para comenzar la reproducción a pantalla completa.

Botones en la Pantalla Completa

1	<Reproducir/Pausa>	Cambia entre Reproducir y Pausa.
2	<Mover a anterior>	Vuelve a la escena anterior.
3	<Mover a siguiente>	Pasa a la escena siguiente.
4	<Volumen>	Ajusta el volumen de la reproducción.
5	<Cerrar>	Sale de la reproducción a pantalla completa.

■ <Guardar>



Crear un archivo de vídeo

Guarde su vídeo una vez que haya terminado de editarlo haciendo clic en el botón <Guardar>.
Seleccione <Guardar como Archivo de Vídeo> para guardar tu vídeo como un archivo compatible para ser reproducido por el ordenador.

＊Es posible que el vídeo no pueda ser reproducido correctamente dependiendo de las especificaciones de su ordenador..

Guardar los datos durante la edición, crear un archivo de proyecto

<Guardar como Archivo de Proyecto> crea un archivo que puede volver a ser editado con LoiLoFit for Everio una vez que haya sido guardado.
Abra un archivo de proyecto desde <Abrir> para continuar trabajando con un archivo previamente editado.



1	Botón <Guardar>	Abre la ventana de diálogo de guardado.
2	<Guardar como Archivo de Proyecto>.lfjproj	Puede editar un archivo previamente guardado con LoiLoFit for Everio. El archivo creado tendrá una extensión .lfjproj.

3	<Guardar como Archivo de Vídeo>.wmv	Puede guardar un archivo de vídeo en el formato WMV (Windows Media Video) pues es compatible como el ordenador. ＊ Es posible que el vídeo no se reproduzca correctamente dependiendo de las especificaciones de su ordenador.
	<Guardar como Archivo de Vídeo>.lfjts	Los vídeos realizados con LoiLoFit for Everio serán automáticamente compatibles con LoiLoFit for Everio. ＊No pueden ser reproducidos o editados con un sistema operativo o software diferente.

＊Si quiere accede a un archivo de vídeo a través de LoiLoFit for Everio en el futuro, guárdelo en Mis Imágenes, Mis Vídeos o Mi Música.

＊Es imposible leer un archivo que ha sido guardado con el formato .lfjts, aunque haga doble clic en él.

■ <Abrir> un archivo de proyecto

Seleccione el modo <Editar Vídeo> en la pantalla <Principal> y haga clic en <Abrir>. Seleccione el archivo de proyecto guardado previamente como (.lfjproj) de la selección de archivos que se muestran en el cuadro de diálogo para poder continuar editándolo.

Tenga en cuenta que es imposible abrir un archivo de proyecto haciendo doble clic en él mientras LoiLoFit for Everio esté funcionando.



1	<Abrir>	Muestra la pantalla de selección de archivos.
2	<Archivo de proyecto>	Elija un archivo de proyecto para trabajar con él.

La creación de un <Disco AVCHD Directo> estará disponible tras la actualización del software.
Sólo se pueden crear <Discos Blu-Ray> con la versión de pago.

9. Disco: Creación de un disco de vídeo

Para más detalles sobre la versión de pago, visite http://loilo.tv/product/33/page/27
Se requiere la activación antes de utilizarla función Crear Disco.
Por favor, siga las siguientes instrucciones.
＊Esta aplicación no permite la edición, la exportación, la carga o la creación de discos que contienen vídeos de larga duración automáticamente divididos, sin que previamente se hayan copiado al ordenador. Ese tipo de vídeos están respaldados LoiLoFit for Everio como un archivo unido. Entonces será posible editar, exportar y cargar el archivo unido, como también para crear un disco que contenga.

La creación de un disco <AVCH> estará disponible tras la actualización del software.

9-1. Crear un <Disco> <AVCHD , <DVD> o <disco Blu-Ray>

>>> Vea “Si tiene activado LoiLoFit for Everio desde el menú <Conectar al PC> de su cámara” en la sección “4-1. Operaciones básicas” del menú.

Seleccione el modo <Disco> en la pantalla <Principal> y elija el disco que le gustaría crear en el menú de discos.

<Disco AVCHD>	Cree un disco compatible con los dispositivos con capacidad para reproducir discos AVCHD.
<Disco AVCHD Directo>	Cree un disco AVCHD directamente desde Everio.
<Reproducir Disco AVCHD >	Reproduzca un disco AVCHD creado con LoiLoFit for Everio. ＊Los discos AVCHD creados con otros software y hardware no funcionarán.
<DVD>	Cree un disco que pueda ser reproducido en el PC o un reproductor de DVD.
<Disco Blu-Ray>	Cree un disco que pueda ser reproducido en dispositivos compatibles con discos Blu-Ray.
<Disco Directo Blu-Ray>	Cree un disco Blu-Ray directamente desde Everio.

Si en la compilación se incluye un vídeo de larga duración automáticamente dividido, esta función no puede ser usada. En ese caso, siga las instrucciones siguientes:
(1) Ejecute una copia de seguridad (Vea “6-1. Copia de seguridad”).
(2) Corte todas las escenas innecesarias (Consulte la sección “■Organizar” dentro de ”8-1.Editar Vídeo”).
(3) Guarde lo que ha creado con el formato .lfjts (Consulte la sección “■Guardar” dentro de ”8-1.Editar Vídeo”).
(4) Seleccione el formato .lfjts cuando cree un disco estándar.
∗Tenga en cuenta que en caso de que el disco AVCHD sea (4.7GB DVD),es posible quemar alrededor de 30 minutos de vídeo de larga duración. Si el vídeo es aún más largo, por favor corte las escenas innecesarias en el modo <Editar Vídeo> (Consulte la sección “■Organizar” dentro de ”8-1.Editar Vídeo”).

■ <Seleccionar>

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos.

■ <Organizar>

Arrastre y suelte los materiales de vídeo en una lista de reproducción desde la bandeja <Origen>.
Los materiales de vídeo se reproducirán en el orden dispuesto en la pantalla.
Arrastre y suelte los artículos en la lista de reproducción para reorganizarlos.
Una vez terminado, inserte un disco y haga clic en el botón <Crear disco>.

1	<Unidad de disco>	Seleccione la unidad en la que se escribirá el disco.
2	<Espacio en disco utilizable >	Muestra la capacidad disponible en el disco.
3	<Cancelar>	Elimina los vídeos de la lista de compilación.
4	<Check-in>	Si desmarca el recuadro check-in, el vídeo no será grabado en el disco.

■ <Crear disco>

Elija el diseño que desee para la portada del disco, seleccione GBM para escuchar cuando pinche en el título y mucho más.
(En caso de disco AVCHD, la pantalla del <Diseño del Menú> no se mostrará.)

1	<Diseño de menú>	Cambie el diseño del menú del disco que está creando.
2	<Pre-visualización>	Previsualice el menú y las escenas.
3	<Título>	Establezca el nombre del título que se muestra en la pantalla del menú.
4	<BGM>	Elija BGM para reproducir mientras se muestra la pantalla del menú.
5	<Etiqueta de volumen>	Establezca el nombre del disco.
6	<Tamaño del título>	Ajuste el tamaño del texto del título.
7	<Cambiar fondo >	Cambie el fondo.
8	<Crear disco>	Ejecuta la creación del disco. La grabación puede tomar unos minutos.

■ <Reproducir>

Haga clic en el botón <Reproducir> para previsualizar los vídeos en el orden en el que serán grabados en el disco. El número de arriba indica el orden en el que se mostrarán los vídeos. Le recomendamos que compruebe el orden antes de crear el disco.



La creación de un <Disco AVCHD Directo>estará disponible tras la actualización del software.

9-2. <Disco AVCHD directo>, <Disco Blu-Ray directo>

>>> Vea “Si tiene activado LoiLoFit for Everio desde el menú <Conectar al PC> de su cámara” en la sección “4-1. Operaciones básicas” del menú.

Seleccione <Crear Disco AVCHD Directo>, <Disco Blu-Ray Directo> desde la pantalla <Principal>, mientras Everio (u otro dispositivo conectado a Everio) está conectado a tu PC. Los vídeos disponibles para grabar se enumerarán automáticamente.
A los discos creados con esta característica no se les puede añadir contenido más adelante.
Repita la creación del disco si los contenidos que ha seleccionado no caben en un solo disco.

Si en la compilación se incluye un vídeo de larga duración automáticamente dividido, esta función no puede ser usada. En ese caso, siga las instrucciones siguientes:

(1) Ejecute una copia de seguridad (Vea “6-1. Copia de seguridad”).
(2) Corte todas las escenas innecesarias (Consulte la sección “Organizar” dentro de ”8-1.Editar Vídeo”).
(3) Guarde lo que ha creado con el formato .lfjts (Consulte la sección “Guardar” dentro de ”8-1.Editar Vídeo”).
(4) Seleccione el formato .lfjts cuando cree un disco estándar.

∗Tenga en cuenta que en caso de que el disco AVCHD sea (4.7GB DVD),es posible quemar alrededor de 30 minutos de vídeo de larga duración. Si el vídeo es aún más largo, por favor corte las escenas innecesarias en el modo <Editar Vídeo> (Consulte la sección “Organizar” dentro de ”8-1.Editar Vídeo”).

■ <Organizar>

Arrastre y suelte los archivos para reorganizarlos en la lista.
Una vez haya terminado haga clic en el<Crear Disco> o <Siguiente>.



■ Crear disco

>>> Vea “9-1. Creación de un <Disco AVCHD>, <DVD>, o <Disco Blu-Ray>”

■ <Reproducir>

>>> Vea “9-1. Creación de un <Disco AVCHD>, <DVD>, o <Disco Blu-Ray>”

9-3. <Reproducir disco AVCHD>

■ <Reproducir>

Inserte el <Disco AVCHD> en la unidad del disco del ordenador y póngalo en marcha LoiLoFit for Everio.
Elija el icono del Disco y seleccione <Reproducir Disco AVCHD> para mostrar los contenidos del <Disco AVCHD> en forma de lista.



Haga clic en el botón <Reproducir> para iniciar la reproducción a pantalla completa.
UFD 2.5 no es soportado por Windows XP, así pues no es posible reproducir un disco AVCHD.

＊Dependiendo del entorno operativo, puede ocurrir que la unidad UDF 2.5 sea instalada en su PC.

Si no es posible reproducir el disco, inténtelo utilizando un reproductor comercial o con un reproductor que soporte AVCHD (Ej: Grabador de Blue-Ray).

＊Ésta es una función simple, solo podrán reproducirse los discos AVCHD que hayan sido creados con LoiLoFit for Everio .

Tampoco es posible reproducir el título del menú.

10. <Exportar>: Exportación de vídeos: Exportar vídeos y llevarlos consigo

∗Esta aplicación no permite la edición, la exportación, la carga o la creación de discos que contienen vídeos de larga duración automáticamente divididos, sin que previamente se hayan copiado al ordenador. Ese tipo de vídeos están respaldados LoiLoFit for Everio como un archivo unido. Entonces será posible editar, exportar y cargar el archivo unido, como también para crear un disco que contenga.

10-1. Exportar un archivo de vídeo

Haga clic en el modo <Exportar> de la pantalla <Principal> y seleccione la <salida WMW> del menú plegable.
Para exportar a iPhone, iPad, vea la sección “10-2. Visualizar en iPhone, iPad” .

1	Botón <Exportar>	Muestra el <Menú de Conversión de Vídeo >.
2	<Menú Conversión de Vídeo >	Seleccione un formato de exportación.

■ Seleccionar

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos.

Habiendo terminado, haga clic en el botón <Guardar> o <Siguiente>.

■ Guardar

Seleccione un destino para guardar el vídeo exportado.

<Exportar> para iPhone, iPad solo está disponible en la versión de pago.
10-2. Visualizar en iPhone, iPad

Haga clic en el modo <Exportar> de la pantalla <Principal> y seleccione <iPlone> o <iPad> del menú plegable.
Para exportar a iPhone, iPad, vea la sección “10-2. Visualizar en iPhone, iPad” .

＊Para más detalles sobre la versión de pago, por favor visite http://loilo.tv/product/33/page/27

■ Seleccionar

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos.

Habiendo seleccionado los archivos a exportar, haga clic en el botón <Guardar> o <Siguiente>.

■ Guardar

Le permite designar el destino de exportación.
Una vez haya exportado los archivos, muévalos al dispositivo con iTunes.



11. <Subir archivos>: Compartir con la familia y los amigos

∗Esta aplicación no permite la edición, la exportación, la carga o la creación de discos que contienen vídeos de larga duración automáticamente divididos, sin que previamente se hayan copiado al ordenador. Ese tipo de vídeos están respaldados LoiLoFit for Everio como un archivo unido. Entonces será posible editar, exportar y cargar el archivo unido, como también para crear un disco que contenga.

11-1. <Subir a> YouTube

>>> Vea “Si tiene activado LoiLoFit for Everio desde el menú <Conectar al PC> de su cámara” en la sección “4-1. Operaciones básicas” del menú.

Haga clic en el icono <Subir> de la pantalla <Principal y seleccione <YouTube> del menú plegable.

∗Si no dispone de cuenta YouTube, por favor vaya antes al sitio web de YouTube y regístrese como usuario.

1	Botón <Subir>	Muestra el menú <Subir>.
2	Menú <Subir>	Seleccione el destino de subida. (Regístrese antes de subir un vídeo).

■ Seleccionar

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos.

Habiendo seleccionado los archivos que desea subir, haga clic en <YouTube> o el botón <Siguiente>.

■ Subir

Primero seleccione el archivo que desea subir. Posteriormente haga clic en <YouTube> o el botón <Siguiente>, de esta forma YouTube mostrará una ventana para iniciar sesión.



1. Introduzca su nombre de usuario y contraseña YouTube.

2. Introduzca los detalles sobre su vídeo, y haga clic en el botón <Aceptar> para subirlo.

3. Compruebe lo que subió a YouTube.

・Inicie sesión en YouTube. Una vez que pinche en su nombre de usuario, se mostrará una pantalla a la derecha. Seleccione “Gestionar Vídeo”, que se muestra dentro de un círculo negro.

・Consecuentemente, se mostrará una pantalla de ”Subidas”. Aquí podrá comprobar los vídeos que ha subido a YouTube.



Si no puede iniciar sesión en YouTube
Puede ocurrir que tenga una cuenta YouTube, pero no pueda iniciar sesión. Si ese es el caso, visite el siguiente sitio web: http://support.loilo.tv/loilofit_everio/us/knowledges/login_youtube

12. Realizar copias de seguridad a través de WiFi

12-1. <Almacenamiento Fácil>

■ Conectar la cámara al WiFi

Antes de llevar a cabo una copia de seguridad en su ordenador, conecte su cámara al WiFi.
Conecte su ordenador y su cámara a la misma LAN.
Consulte el manual de su cámara para más detalles.

■ Copia de seguridad a través de wireless

Usar <Almacenamiento Fácil> le permitirá copiar datos de su cámara en su ordenador a través de WiFi sin necesidad de utilizar un cable.

＊ Los archivos deben guardarse en un lugar que haya sido marcado como destino en la <Carpeta de Copias de Seguridad> en <Configuración de Opciones>.

＊ Tenga en cuenta que las copias de seguridad inalámbricas tardan más tiempo, pues la velocidad de transmisión inalámbrica es más lenta que al usar un cable. Dependiendo del entorno operativo de su ordenador, puede tardar incluso 10 veces más.

＊ Tenga en cuenta que el proceso de guardado puede fallar, si su ordenador está en modo suspensión mientras el proceso de <Almacenamiento Fácil> aún está en marcha.

1. Instale LoiLoFit for Everio en su PC.

2. Seleccione <Almacenamiento Fácil> desde el menú de su cámara.
Compruebe el manual de su cámara para más detalles.

Si se muestra alguna alerta de seguridad de Windows`s, haga clic en el botón “Permitir acceso”.

Consulte la sección “Configuración Firewall en software de otros fabricantes” de este manual de usuario para aprender más sobre la configuración de McAfee y Norton,

3. Cuando comience la copia de seguridad, se mostrará un bocadillo de texto con información en la bandeja del sistema de Everio`s.



4. Coloque el ratón sobre la bandeja de sistema mientras se realiza la copia de seguridad para que aparezca el tiempo que falta para que se complete.

5. Cuando finalice la copia de seguridad, la información se mostrará en un bocadillo de texto en la bandeja de sistema de Everio`s.

■ ¿No puede usar <Almacenamiento Fácil>? Confirme la configuración de red

Compruebe la configuración de la red si <Almacenamiento Fácil> no se pone en marcha.
Para confirmarlo, vaya a Panel de Control -> Redes e Internet -> Centro de Redes y Recursos Compartidos, donde se mostrarán las redes activas. Cambie la Configuración a Red Doméstica o Red del Trabajo.

Como <Almacenamiento Fácil> no funciona en redes públicas, es necesario cambiar la configuración a Red Doméstica y Red del Trabajo.



■ ¿No puede usar <Almacenamiento Fácil>? Confirme la configuración de Windows Firewall

No puede usar <Almacenamiento Fácil> si no ha permitido el acceso de la aplicación en la pantalla de Alertas de Seguridad de Windows.
Cambie la configuración de Windows Firewall para usar <Almacenamiento Fácil>.
Si ha instalado algún programa de seguridad adicional, tal vez necesite ponerse en contacto con el servicio al cliente de su vendedor con relación a los cambios en la configuración.

Windows7

1. Active el Panel de Control y haga clic en “Sistema y Seguridad”.

3

2. Haga clic en Windows Firewall.



3. Del menú de la izquierda, haga clic en “Permitir el programa con Windows Firewall”.

4. Haga clic en “Cambiar ajustes”. Márquelo para permitir la “Vigilancia” de los programas y lista de características.
   Haga clic en Aceptar para completar los cambios.



Windows Vista

1. Abra el Panel de Control y pinche sobre “Sistema y Seguridad”.



2. Haga clic en “Comprobar el estado de Windows Firewall”.



3. Marque la casilla permitir “Vigilante”. Haga clic en <Aceptar> para completar los cambios.



Windows XP

1. Abra el Panel de Control y y pinche sobre “Sistema y Seguridad”.



2. Haga clic en “Windows Firewall”.

3. Marque la casilla permitir “Vigilante”. Haga clic en <Aceptar> para completar los cambios.



13. Transmita su vídeo al mundo en USTREAM

13-1. Transmisión a tiempo real en USTREAM

■ Transmisión a tiempo real en WiFi

Antes de la transmisión desde su PC, conecte su cámara por WiFi. Asegúrese de que tanto su cámara como el PC están conectados a la misma red LAN.

Consulte el manual de usuario para saber más sobre cómo conectar su cámara por WiFi.

■ Crear una cuenta USTREAM

Necesita una cuenta USTREAM para retransmitir sus vídeos.
Cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la página web de USTREAM.
http://www.ustream.tv/login-signup



Atención
No respondemos ninguna pregunta sobre cómo usar USTREAM. Por favor, póngase en contacto con USTREAM directamente.

<u>Instalar Ustream Producer</u>

Instale el Ustream Producer siguiendo las instrucciones en la página web de USTERAM.
http://www.ustream.tv/producer

Atención
No respondemos ninguna pregunta relacionada con el Ustream Producer. Por favor, póngase en contacto con USTREAM directamente.

<u>Iniciar la transmisión</u>
Antes de nada configure su cámara.

Camera　　Activar Seguimiento de Interior
Dentro del menú WiFi, seleccione Seguimiento de Interior para activarlo.

＊Es necesario establecer la configuración de la cámara antes de conectarla a través de WiFi LAN.
Consulte el manual de usuario para ver con detalle cómo conectar la cámara a través de WiFi.

Camera　　Espere a que se muestre la imagen.
Espere un segundo a que se muestre la imagen en la pantalla LCD de la cámara.
＊Si se muestra un mensaje de error, significa que no se han establecido correctamente los ajustes WiFi o no son correctos. Consulte el manual de usuario de la cámara para más detalles.

Si está usando Windows desde el ordenador, siga los pasos siguientes.

[Win] Active USTREAM Producer.
Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña.

[Win] Añada su cámara a USTREAM Producer.
Haga clic en “Añadir Captura de Pantalla” y seleccione “Añadir Captura de Vídeo Everio WiFi” de la lista.



[Win] Inicio de sesión de la cámara
Se necesita una contraseña para mostrar una imagen de la cámara. Tras añadir la cámara, introduzca el número de usuario de su cámara y la contraseña en la pantalla de inicio de sesión y haga clic en <Aceptar>.

Nombre de usuario inicial: everio
Contraseña inicial: 0000



[Win] Espere hasta que la imagen aparezca en USTREAM Producer.
Haga clic en la cámara.
Los vídeos se mostrarán en la pantalla en la previsualización.



Atención
En caso de que ocurra un error, por ejemplo: desconexión, corrija la causa del error y reinicie USTREAM Producer. Una vez que tiene lugar un error, no funcionará ni el vídeo ni el audio hasta que reinicie USTREAM Producer.

[Win] Reproducción de audio
Para reproducir audio desde la cámara, añada “Captura de Audio Everio” desde “Captura de Cámara”.



[Win] Seleccione audio
Habiendo seleccionado el vídeo, seleccione “Captura de Audio Everio” de la marca de audio situada a la derecha.
Ahora que la “Captura de Audio Everio” ha sido añadida, la cámara está lista para transmitir audio y vídeo simultáneamente.

Como el audio y el vídeo funcionan de forma independiente, es posible utilizar USTREAM junto con material adicional como puede ser un micrófono.

[Win] Haga clic en el botón “Comenzar Transmisión” para comenzar la transmisión en USTREAM.



14. Ver vídeos y fotos mientras se visualiza un mapa

14-1. Visualizar con Google Earth

Basándose en la información sobre el lugar donde fueron tomados los vídeos o las fotos, Google Earth proporcionará la ubicación por satélite de la imagen.

＊Esta función puede ser usada en vídeos y fotos que contengan información sobre la ubicación de la grabación.

■ Cómo instalar Google Earth

Vaya a http://www.google.com/earth/index.html Y descargue la última actualización de Google Earth. Haga doble clic sobre la aplicación para comenzar la instalación.

＊Es posible que no pueda descargarse con Internet Explorer 7. En este caso, instale el navegador de Google Inc. – Google Chrome – y entonces descargue Google Earth.

＊ Por favor, consulte con Google para más detalles sobre cómo usar Google Earth.

■ Seleccionar

Archivos de foto y vídeo que contienen información de ubicación.

Los archivos de vídeo e imagen que contienen información de ubicación están marcados con el icono GPS en la esquina inferior izquierda de su miniatura.

＊Los archivos sin información de ubicación no se mostrarán en el calendario.

>>> Consulte la sección “4-2. Seleccionar vídeos, imágenes o audio” para aprender cómo seleccionar los archivos.

■ Repetir la reproducción

1. Seleccione un archivo y haga clic en el botón <Reproducción> o <Siguiente>.

2. Ajuste la configuración en la ventana <Ajustes de presentación de diapositivas>. Consulte la sección “7-1. Reproducción a Pantalla Completa” para ver más detalles. Haga clic en <Aceptar> una vez que haya terminado.

3. Google Earth activará automáticamente y mostrará la información de la ubicación de grabación.

4. Los vídeos y fotos creados para ser reproducidos por LoiLoFit for Everio, Google Earth muestran la información de la ubicación de grabación de cada archivo.
Haga clic en el botón <Siguiente> en LoiLoFit for Everio’s para previsualizar el siguiente vídeo o foto. Google Earth también mostrará a la ubicación asociada a el vídeo o foto que se está viendo en ese momento.



5. Una vez que Google Earth ha sido activad, aparecerá un mensaje en la parte derecha cada vez que visualice en LoiLoFit for Everio una foto o un vídeo nuevo. Haga clic en “Siempre” para que el mensaje no vuelva a aparecer.



■ Guardar

Los archivos de datos (kmz) del mapa se pueden visualizar en Google Earth y pueden ser guardados con LoiLoFit for Everio.
Haga clic en el icono <Guardar> en la parte superior de la pantalla para guardar.
Guarde los archivos en el formato de datos de mapa (kmz), póngale un nombre al archivo y haga clic en el botón <Guardar> para terminar.



＊ Haga clic en <Archivo> -> <Configuración de Opciones> -> <Otros> -> <Configuración de Archivos de Mapa > Si marca la casilla <Usar Seguimiento de Vídeo por GPS, la información de seguimiento GPS guardada en el vídeo será guardada como datos de mapa.

Consulte el párrafo siguiente para aprender más sobre cómo visualizar archivos de datos de mapa (kmz) que contienen información de seguimiento GPS. Por favor, consulte con Google Inc. para más detalles sobre cómo usar Google Earth.



■ Visualizar datos KMZ guardados en Google Earth

Por favor, consulte con Google Inc. para más detalles sobre cómo usar Google Earth.

1. En Google Earth, haga clic en <Abrir> dentro del menú <Archivo>.



2. Seleccione el archivo de datos de su ubicación y haga clic en <Abrir>.



3. Los datos aparecerán debajo de los <Lugares>. Haga clic en el botón <Visita por la Ciudad> y la aplicación buscará la ubicación del lugar donde el archivo fue guardado.



4. Haga doble clic en el nombre de los <Lugares> de forma que Google Earth cambie a la ubicación en el mapa del archivo donde el archivo fue guardado.



5. Seleccione los datos que tienen el icono de tres botones rojos delante de su nombre. Haga clic en <Vista por la Ciudad>, de forma que la aplicación muestre la ruta original.



15. Opciones de configuración

15-1. Menú <Archivo>



<Archivo>	<Configuración de Opciones> Para más detalles consulte “15-2. Configuración de Opciones”. <Cerrar LoiLoFit for Everio> Cierra LoiLoFit for Everio.
<Editar>	<Seleccionar Todo> Seleccione miniaturas, barras de secuencia de tiempo, etc. <Deshacer Selección> Deshace la selección de miniaturas, barras de secuencia de tiempo, etc.
<Visualizar>	<Refrescar> Refresca para ver la última actualización de vídeos, imagenes y música en su calendario.
<Ayuda>	<Abrir Manual> Abre el manual (para acceder al sitio web de LoiLo y actualizar la última versión del manual). <Soporte> Le lleva a la página web de soporte. <Comprobar actualizaciones> Muestra la lista de actualizaciones disponibles. <Información sobre la Versión> Muestra la información sobre la versión.

15-2. Configuración de las opciones



<Recording>	Ajuste la configuración de grabación: <Guardar Carpeta>/<Guardar Carpeta Temporal> <Grabar formato (WAV(PCM), WMA)> La grabación de ACC solo está disponible en la versión de pago. <Velocidad de bits de audio> Cuanto mayor sea el ratio de bits mejor será la calidad del sonido, pero también require un aumento del tamaño del archivo.
<Configuración avanzada >	<Modo Seguro > Si la calidad de la vista previa no es suficientemente suave y nítida cuando la reproduzca en el ordenador, marque la casilla <Modo Seguro> en <Configuración de Opciones>, lo que se traducirá en la reducción de la calidad de imagen durante la reproducción. A continuación, el vídeo debe reproducirse sin problemas. Aunque la calidad de la imagen durante la vista previa se verá mermada, no afectará a la resolución original del vídeo guardado en su PC. <Construido con código> El código H.264 reduce la calidad de la imagen durante el proceso de vista previa para reducir la carga de su ordenador. Si la imagen no se ve nítida, marque la casilla para reproducir con una calidad más baja. Bajando la calidad de la imagen reduce la carga que soporta el ordenador, haciendo la imagen más suave y nítida. <Red> Si tarda demasiado al intentar iniciar sesión en YouTube, desmarque la casilla <Detectar configuración de proxy automáticamente> para acelerar el proceso.
Ajustes <Destino Específico de Salida>	<Carpeta Copias de Seguridad> Cambie el destino de los archivos guardados de su cámara, SD, o HDD a su ordenador. O al revés, seleccione una SD, cámara o HDD como nuevo destino, y los archivos que anteriormente había sido grabados en su ordenador serán guardados aquí.
<Licencia>	Vea la información de la licencia.
<Idioma>	Cambie el idioma.
<Otros>	<Primer día de la semana> El calendario puede empezar por <Domingo> o por <Lunes>. <Carpeta Local> Puede establecer que se visualicen o no sus vídeos, imágenes y música de las carpetas **<**Mi Música>, <Mis Imágenes> en su <Calendario>. <Configuración de Inicio USB> Marcando la casilla <Autorizar>, permite que LoiLoFit for Everio se inicie automáticamente cuando conecte su cámara a través de un USB. <Configuración de Archivos de Mapa> <Usar el Seguimiento de Vídeo por GPS> para crear un archivo de mapa. **En LoiLoFit for Everio la cantidad de materiales con los que puede trabajar al mismo tiempo es limitado.** Esto es para asegurarnos de la CPU o la memoria de tu ordenador no tenga que soportar esa carga excesiva. Es posible reproducir simultáneamente hasta: - 2 archivos de vídeo o imagen - 2 archivos de audio - 2 cuadros de texto ＊La <Lista> solo se puede usar con los archivos de audio.

16. Accesos directos con el teclado

Aquí explicaremos algunos de los atajos con el teclado que se pueden usar con LoiLoFit for Everio.

Espacio		Secuencia de tiempo	Reproducir/Pausa
Flecha hacia la izquierda		Pantalla completa	Volver al archivo
		Secuencia de tiempo	Retroceder un fotograma
		Presentación de diapositivas	Volver al archivo
Flecha hacia la derecha		Pantalla completa	Siguiente archivo
		Secuencia de tiempo	Avanzar un fotograma
		Presentación de diapositivas	Siguiente archivo
Tecla Delete		Barra de secuencia de tiempo	Eliminar archivos que han sido copiados
Tecla ESC		Pantalla completa	Salir de pantalla completa
Control + flecha izquierda o derecha		Barra de secuencia de tiempo	Mover fotograma a fotograma en la barra de secuencias de tiempo
Tecla Control +Z		Barra de secuencia de tiempo	Volver al principio
Tecla Shift +Control +Z		Barra de secuencia de tiempo	Rehacer
Tecla Ctrl+A		Seleccionar archivos	Seleccionar todos los archivos

17. Entorno operativo

	Reproducir/Copiar	Edición de Vídeo/Creación de disco/Subir/Reproducir (1080p)
OS	Windows® XP Home Edition/Professional (Versión de pre-instalación, SP3) Windows Vista® Home Basic/Home Premium (Versión de pre-instalación 32-bit/64-bit, SP2) Windows® 7 Home Premium (Versión de pre-instalación 32-bit/64-bit SP1)	
CPU	"Intel® Core™ 2 Duo 2GHz y más rápido (＊ cuando reproduce en el modo 1080pe: Intel® Core™2 Duo、Intel® Core™ i-Series Duo 3GHz) y más rápido, o Intel® Core™2 Quad、Intel® Core™ i-Series Quad 2GHz y más rápido)	
Memoria	2GB o más	
GPU	Serie NVIDIA® GeForce 6000 o posterior ATI Radeon9600 o posterior Intel 965 o posterior	Serie NVIDIA® GeForce8000 o posterior (excluyendo 8800GTX,8300) ATI RadeonHD2000 o posterior (excluyendo 2900) Intel G45o posterior
VRAM	256MB o más	
Otros	Microsoft.NET Framework 3.5sp1 debe ser instalado. Para editar y reproducir vídeos es recomendable que utilice un PC equipado con Intel® Core™ i7 (Quad) CPU. Es necesario para reproducir discos AVCHD en Windows XP, UDF2.5 . ＊Los vídeos que hayan sido grabados mientras la cámara estaba en modo progresivo no podrán ser editados.	

18. Formatos compatibles

Entrada	
Vídeo	".wmv", ".mts", ".m2ts", “.m4v” (* 1),
Audio	".wma", ".wav", ".aac"(＊1), ".mp3"(＊2)
Imagen	".jpg", ".jpeg", ".png"

Salida	
Vídeo	".wmv", ".lfjts" (LoiLo’s original format), “.m4v”
Audio	".wma", “.wav”, ”.aac”

＊1：Compatible solo con la versión de pago.

＊2： Debido al uso del código OS, puede ocurrir un retraso con el audio dependiendo del entorno. Si experimenta algún tipo de retraso, por favor use el formato wav en vez de mp3.

＊Este documento ha sido actualizado a fecha de 27 de marzo de 2013, la información en el manual no es necesariamente la información más actualizada.

＊Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.