


パラメーターの活用で設定が簡単に行なえます。

■ソフトの保存先



スピーカーパラメーターの保存先

■添付ソフトウェアに保存されている 現行機種・完了機種

- PS-S204
- PS-S207
- PS-S212
- PS-S214
- PS-S216
- PS-S220
- PS-S224
- PS-S226
- PS-S308
- PS-S313
- PS-S511
- PS-S516
- PS-S518
- PS-S550
- PS-S552
- PS-S553
- PS-S555

■ホームページから ダウンロードできる機種

- PS-S10
- PS-S20
- PS-S112
- PS-S103B
- PS-S30W
- PS-S508
- PS-S512

マイクパラメーターの保存先

■ホームページからダウンロードできる機種

●PS-C51

INPUT EQ	HIGH	MID	LOW
F	2k	11k	220
G	-0.5	-1.5	-2.0
Q		6.0	

DM500INPUT TRIM -44dBにて調整

●WM-P760

INPUT EQ	HIGH	MID	LOW
F	3.15k	8k	12.5
G	-1.0	-4.0	7.0
Q		6.0	

DM500INPUT TRIM -10dBにて調整
WT-892-BチューナーVRセンター位置

●PS-C52

INPUT EQ	HIGH	MID	LOW
F	2k	11k	100
G	-2.0	-1.5	0.0
Q		8.0	

DM500INPUT TRIM -44dBにて調整

●WM-P762

INPUT EQ	HIGH	MID	LOW
F	3.15k	5k	220
G	-1.5	-7.0	-5.0
Q		1.5	

DM500INPUT TRIM -16dBにて調整
WT-892-BチューナーVRセンター位置

●PS-C53

INPUT EQ	HIGH	MID	LOW
F	3.15k	11k	220
G	-3.0	-3.0	-1.0
Q		8.0	

DM500INPUT TRIM -44dBにて調整

●WM-P770B

INPUT EQ	HIGH	MID	LOW
F	10k	2k	125
G	0.0	0.0	-6.0
Q		0.7	

DM500INPUT TRIM -0.0dBにて調整
WT-892-BチューナーVRセンター位置