

GY-HM600/650 ファームウェアアップデート方法

注意

- ・ アップデートはACアダプタとバッテリーを両方接続して下さい。
- ・ USBケーブル、HDMIケーブル、コンポーネントケーブル、A/V OUTケーブルは取外して下さい。
- ・ アップデート中は絶対に電源を切らないで下さい。
- ・ アップデート時間は約3分です。

準備 (SD/SDHCメモリーカードへファームウェアをコピーします)

注意: 収録用のSDHCメモリーカードは使用しないで下さい。使用する場合は一度本体でフォーマットしてから使用してください。


- (1) ダウンロードサイトからアップデートするファイルをPCへダウンロードします。ダウンロードしたファイルはZipファイルですのでPCにて解凍して下さい。(ファイルをダブルクリックすると自己解凍します。)
- (2) SD/SDHCメモリーカードをPCに装着しSD/SDHCメモリーカード内にファイルが無い事を確認して下さい。もしもファイルがある場合は全て削除して下さい。
- (3) 解凍したアップデートファイルをSD/SDHCメモリーカードにコピーします。SDカード内のディレクトリが下記のようにになっている事を確認して下さい。

¥¥PRIVATE¥JVC¥GY-HM600 (GY-HM650の場合は、¥¥PRIVATE¥JVC¥GY-HM650)

アップデート方法


- (1) POWERスイッチがOFFになっていることを確認し、「FOCUS PUSH AUTO」と「サイドMENU/THUMB」ボタンを押しながらPOWERスイッチをONにします。
VFに現在のファームウェアのバージョンが表示されます。
【 注意】アップデート時はLCDには何も表示されません。

VF画面




- (2) SD/SDHCメモリーカードスロットBにSD/SDHCメモリーカードを挿入します。(スロットAではアップデートできません。)
- (3) 自動的にアップデートがスタートします。
アップデート中はVFにプログレスバーが表示されます。
また、SLOT A LED は消灯、SLOT B LED は不定期に赤色点滅します。

VF画面



- (4) アップデートが終了すると、VFに"Complete"と表示されます。(アップデート時間は約3分です)
SLOT A LED と SLOT B LEDがゆっくりと同時に緑色点滅します。

VF画面




- (5) SD/SDHCメモリーカードを抜いて下さい。
- (6) これでアップデートは終了です。
ACアダプタとバッテリーを外し、電源を入れなおしてください。

アップデートが実行できない場合

何らかの原因でアップデートが実行できない場合、上記(5)でVFに"Update can't be Executed !"と表示されます。
SLOT A LED と SLOT B LED が交互に点滅します。

VF画面




この場合、アップデートファイルが対象機種のものであるかどうかを確認して下さい。

アップデートエラー

何らかの原因でアップデートが正常にできなかった場合(5)でVFに"Update Error !"と表示されます。
SLOT A LED と SLOT B LED が交互に点滅します。

VF画面



この場合、機器の故障が考えられますので、サービスセンターへお問い合わせ下さい。